

MANUEL D'UTILISATION

BANC DE CHARGE STATIQUE 115-230 VRMS / 50kW

REFERENCE AC0212



Référence de ce manuel d'utilisation : MU-AC0212-00



500 Avenue du Danemark- ZI Albasud - Secteur 3 - 82000 MONTAUBAN Tél. : +33 (0)5.63.02.14.21 - Fax : +33 (0)5.63.02.14.61 - <u>www.puissanceplus.com</u> SA au capital de 256 000 € - R.C.S. MONTAUBAN B 390 722 999





LISTE DES MISES A JOUR

REFERENCE DOCUMENT	INDICE	DATE	PAGES CONCERNEES	OBJET
MU-AC0212	00	26/10/2012	Toutes	Version initiale



TABLES DE MATIERES

1.	RECOMMANDATIONS	4
2.	PRESENTATION GENERALE	5
3.	L'INSTALLATION DU BANC DE CHARGE	6
	3.1 Raccordement de l'entrée secteur	6
	3.2 Raccordement de l'entrée de puissance	6
	3.3 Raccordement des signaux de contrôle et commande	6
	3.4 Raccordement de l'arrêt d'urgence	7
4.	LA MISE EN SERVICE DU BANC	8
	4.1 Procédure de mise en marche du banc	8
	4.2 Procédure d'arrêt	8
5.	L'UTILISATION DU BANC	9
	5.1 Utilisation de l'écran tactile	9
	5.2 Ecran de démarrage	11
	5.3 Le menu principal	12
	5.4 Gammes et consignes	14
	5.5 Entrée de déclenchement TRIGGER IN	15
	5.6 Mode ANALOGIQUE	16
	5.7 Etat du banc de charge	17
	5.8 Paramétrage de la liaison Ethernet	19
	5.9 Paramétrage du banc de charge à distance	20
6.	PILOTAGE A DISTANCE PAR LIAISON ETHERNET	.21
7.	MAINTENANCE DU BANC	.27
	7.1 Maintenance préventive	27
	7.2 Pannes et diagnostics	27
8.	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	.29
	8.1 Caractéristiques d'entrée secteur (Servitudes)	29
	8.2 Caractéristiques de la charge	29
	8.3 Diagramme de fonctionnement	29
	8.4 Valeurs des poids de charge en fonction de la gamme et de la tension	30
	8.5 Caractéristiques de l'entrée de consigne externe « CONSIGNE »	30
	8.6 Caractéristiques de l'entrée de déclenchement « TRIGGER IN »	30
	8.7 Caractéristiques mécaniques de la baie	30
9.	DESCRIPTION DETAILLEE DU BANC	.31
	9.1 Les borniers d'entrées, les contacteurs et les fusibles	32
	9.2 Le panneau de commande	33
	9.3 Les résistances de puissance	35
	9.4 Le ventilateur et les capteurs de débit d'air et de température	36
10). SCHEMAS ET NOMENCLATURE DU BANC	.37
	10.1 Constitution des blocs de puissance	37
	10.2 Schéma de principe de la partie « commande »	38
	10.3 Nomenclature de niveau 1	41
	10.4 Schémas et nomenclatures de niveau 2	41
	10.5 Nomenclature du banc de charge	47
	10.6 Câbles de raccordement	57



1. RECOMMANDATIONS

Le banc doit être utilisé uniquement en intérieur sur un sol stable, horizontal et dur, dans un local correctement éclairé.

Toute intervention de raccordement doit être réalisée par du personnel formé et habilité.

Le raccordement du banc au réseau à charger doit obligatoirement être effectué alors que ce réseau est hors tension.

La porte de l'armoire de raccordement donne accès à des pièces nues sous tension : elle doit toujours être maintenue fermée et verrouillée par ses DEUX verrous. Cette porte actionne un interrupteur compact qui arrête le banc en cas d'ouverture de la porte : ce capteur ne doit en aucun cas être modifié ou désactivé.

Le banc est muni de roues équipées d'un dispositif de freinage : celui-ci doit être utilisé pour immobiliser le banc avant utilisation.

Toute modification du banc rend notre garantie caduque.

Le banc peut être déplacé en utilisant trois méthodes :

1) En utilisant ses roues

Les roues disposées sous le banc peuvent tourner de 360° autour d'un axe vertical.

2) En le levant à l'aide de fourches glissées sous l'appareil,

Le socle du banc est disposé à 140 mm au dessus du sol. Les fourches doivent être introduites par les faces latérales du banc conformément au marquage réalisé



3) En le levant avec un pont roulant.

Le banc comporte quatre anneaux de levage conformes à la norme DIN582. Ils doivent être utilisés verticalement uniquement :





2. PRESENTATION GENERALE

Ce banc est une charge statique 50 kW pour les réseaux électriques 115-230 VRMS.

Le banc de charge AC comporte six blocs de puissance identiques (deux par phase) qui peuvent être utilisés séparément, en série ou en parallèle :



Le banc possède quatre gammes :

- **115V-57KW :** les blocs A et B de chaque phase sont branchés en parallèle, tension maximale 171 Veff, puissance maximale 126 kW
- 230V-57KW : les blocs A et B de chaque phase sont branchés en série, tension maximale 342 VRMS, puissance maximale 126 kW
- 115V-28.5KW : le bloc A est utilisé seul, tension maximale 171 Veff, puissance maximale 63 kW
- Auto : le couplage des blocs « A seul », « A en parallèle avec B » ou « A en série avec B » est sélectionné automatiquement par le banc en fonction de la puissance demandée et de la tension d'essai saisies, tension maximale 342 Veff, puissance maximale 126 kW

Les points « Neutre » sont séparés pour chaque phase. KP1, KP2 et KS sont des contacteurs triphasés.

Piloté par une carte de commande avec écran tactile, le banc possède trois modes de fonctionnement :

- **mode LOCAL :** la sélection de la gamme et la saisie des valeurs de puissance et de tension sont réalisées directement sur l'écran tactile de la carte de commande.
- **mode DISTANT :** la sélection de la gamme et la saisie des valeurs de puissance et de tension sont réalisées sur un PC relié au banc par une liaison Ethernet. Dans ce mode, l'écran tactile de la carte de commande est inopérant.
- mode ANALOGIQUE : la sélection de la gamme et la saisie de la tension d'essai sont réalisées directement sur l'écran tactile de la carte de commande. Une tension variant de 0 à 10 V crête définit la puissance à absorber entre 0 et 100% de la puissance nominale de la gamme sélectionnée.

Une entrée de déclenchement **TRIGGER IN** permet la synchronisation entre le banc de charge et un autre dispositif d'essai. Sa prise en compte dépend du mode de fonctionnement de la charge.



3. L'INSTALLATION DU BANC DE CHARGE



Il est impératif de respecter l'ordre de raccordement ci-dessous pour éviter d'endommager le matériel.

3.1 <u>Raccordement de l'entrée secteur</u>

Le raccordement du banc au réseau triphasé est réalisé en utilisant le câble 4P+T muni d'une prise MARECHAL DN1 « 3 Phases + Neutre + Terre ».

L'entrée secteur de la charge doit être raccordée en sortie d'un disjoncteur différentiel de calibre 10 A courbe D. Le module différentiel doit être de 300 mA.

3.2 Raccordement de l'entrée de puissance

L'entrée est placée à l'intérieur de l'armoire sous forme de six bornes modèle ENTRELEC-D70/32.FF repérées TB1-1 à TB1-6.

Le raccordement de l'entrée puissance est indépendant de la gamme d'utilisation.

Le raccordement de l'entrée puissance de la charge doit être réalisé avec du câble de section minimale 35 mm². Six cordons de longueur 3 mètres, référence W0235500, sont fournis avec le banc.

3.3 <u>Raccordement des signaux de contrôle et commande</u>

Pour une utilisation de l'entrée de déclenchement **TRIGGER IN**, raccorder sur l'embase BNC J11 une source de tension 0-10V Crête (+ sur le contact central, - sur le corps).

Pour une utilisation en mode **ANALOGIQUE**, raccorder sur l'embase BNC J10 marquée **CONSIGNE** la source de tension de consigne 0-10V Crête (+ sur le contact central, - sur le corps). L'entrée de déclenchement **TRIGGER IN** doit également être raccordée à une seconde source de tension (voir ci-dessus).

Pour une utilisation en mode **DISTANT**, raccorder sur l'embase J4 un cordon Ethernet.

Le connecteur J5 est réservé à des opérations de maintenance par Puissance Plus.



3.4 Raccordement de l'arrêt d'urgence

La baie dispose d'un connecteur d'arrêt d'urgence : J2. A la livraison, ce connecteur est équipé d'une fiche qui assure le bouclage interne de l'arrêt d'urgence par une liaison permanente entre les points 1 et 2 (voir en partie 10.2 de ce document).



Si un dispositif d'arrêt d'urgence externe doit être ajouté, il convient de remplacer la liaison permanente entre les points 1 et 2 par un contact sec normalement fermé. La tension sur ces points est de 24 VRMS (contact ouvert), le courant est inférieur à 50 mARMS (contact fermé).

Sur ce connecteur J2 se trouvent également un contact sec d'information de l'état du bouton d'arrêt d'urgence, points 3 et 4, et une terre en point 5. Ce contact est fermé lorsque le bouton d'arrêt d'urgence est déverrouillé (banc en fonctionnement normal). La tension maximale sur ce contact est de 24 VRMS et le courant maximal admissible est de 1 ARMS.



4. LA MISE EN SERVICE DU BANC

4.1 <u>Procédure de mise en marche du banc</u>

- 1. S'assurer que le réseau à charger est hors tension
- 2. S'assurer du bon verrouillage de la porte du banc
- 3. S'assurer que le bouton d'arrêt d'urgence est déverrouillé
- 4. Mettre sous tension le banc par son disjoncteur principal : le voyant jaune **SOUS TENSION** s'allume
- 5. Mettre en marche le banc par un appui sur le bouton **MARCHE** : le voyant blanc disposé entre les boutons MARCHE et ARRET s'allume, après quelques secondes, l'écran s'allume et le logiciel démarre
- 6. Vérifier le bon déroulement du démarrage sur l'écran du banc (voir les copies d'écran en partie 5.2 de ce document)
- 7. Pour un fonctionnement avec pilotage à distance par Ethernet, lancer l'application OPS3 sur le PC (voir en partie 5.9 de ce document)
- 8. Configurer la charge en fonction du raccordement et de l'utilisation souhaitée
- 9. Appliquer la tension d'entrée.

4.2 Procédure d'arrêt

- 1. S'assurer que la tension d'entrée de la charge est à zéro
- 2. Fermer l'application OPS sur le PC
- 3. Arrêter le banc par un appui sur son bouton ARRET
- 4. Mettre le banc hors tension



5. L'UTILISATION DU BANC

Une copie des écrans principaux est en page 59 de ce document.

5.1 <u>Utilisation de l'écran tactile</u>

Le banc utilise une carte de contrôle munie d'un écran tactile. Cet écran peut être actionné à l'aide d'un doigt ou d'un stylet (appui sur l'objet désiré).

La saisie des nombres utilise un clavier qui se présente comme suit :



La zone **1** reçoit la valeur saisie. Le bouton **2** efface le caractère précédent. Le bouton **3** ferme la saisie sans valider. Le bouton **4** valide la saisie. L'échelle **5** permet une saisie sommaire de la valeur entre 0 et 100% de la grandeur programmée.

En cas de défaut le logiciel affiche un message sur l'écran en cours sous la forme d'un rectangle contenant un message (par exemple) :

Defaut surtension Bloc	В

Ce message reste affiché tant qu'il n'a pas été acquitté. L'acquittement est effectué par un simple appui sur le rectangle contenant le message.

Si le défaut disparaît avant l'acquittement du défaut, le message change pour informer de la disparition du défaut mais le rectangle d'information reste affiché : il doit quand même être acquitté. Ce principe permet de savoir qu'un défaut a été détecté, même s'il a disparu.



Sur les différents écrans apparaît le bouton suivant :



Un appui sur ce bouton affiche :

- les coordonnées de Puissance Plus, informations en 6,
- les versions des logiciels installés en 7.



Un appui sur cet écran l'efface et retourne à l'écran précédent.



5.2 Ecran de démarrage

Au démarrage, l'écran du banc est le suivant :



Le logiciel possède deux écrans dont le numéro apparaît en bas à droite :

- L'écran « 1• » indique les consignes de puissance et tension et la gamme, qui découle du choix du mode de couplage (voir partie 5.4 de ce document)
- L'écran « •2 » indique l'état des différents éléments du banc (voir partie 5.7 de ce document).

Le bouton **8** indique le mode de fonctionnement : le texte en bleu est le mode en cours. En cas de fonctionnement en mode **DISTANT**, les commandes de paramétrage locales sont désactivées. Elles redeviennent actives si plus aucune communication n'est en cours et que l'opérateur appuie sur le bouton **8** pour repasser en mode **LOCAL**.

Le voyant **9** indique l'état général du banc :

- Allumé en vert : pas de défaut,
- Allumé en rouge : au moins un défaut (voir partie 5.7 de ce document).

Le menu déroulant **10** et les zones de saisie **11** et **12** choisissent la gamme et fixent les valeurs de consigne (voir partie 5.4 de ce document).

Le bouton **13** donne accès au menu principal (voir partie 5.3 de ce document).

Le bouton **15** valide les sélections opérées, le voyant **14** indique sa prise en compte :

- Eteint (gris) : une consigne a été saisie mais pas prise en compte car le bouton **VALIDER** n'a pas encore été appuyé,
- Allumé en vert : les changements ont été pris en compte correctement,
- Allumé en rouge : les changements n'ont pas été pris en compte correctement ou un défaut est survenu,
- Allumé en bleu : le logiciel attend un front montant sur l'entrée **TRIGGER IN** ou est en mode **ANALOGIQUE**.

La case à cocher **16** et le voyant **17** sont décrits en partie 5.5 de ce document. La case à cocher **18** donne accès au mode **ANALOGIQUE** (voir partie 5.6 de ce document).



5.3 Le menu principal

Le bouton **13** situé dans le coin inférieur gauche de l'écran donne accès au menu principal et aux autres écrans du logiciel.



Le bouton **19** accède à l'écran des consignes, écran de démarrage (voir partie 5.4 de ce document).

Le bouton **20** accède à l'écran de l'état du banc (voir partie 5.7 de ce document).

Le bouton **21** donne accès aux options du banc :



Le bouton **23** donne accès à la configuration de la liaison Ethernet utilisée pour le mode DISTANT (voir partie 5.8 de ce document). Le bouton **24** donne accès à l'affichage du résultat de l'autotest du banc (voir partie 5.7 de ce document).



Le bouton **22** donne accès au paramétrage du système (protégé par mot de passe **25** et réservé à Puissance Plus).





5.4 Gammes et consignes

Un appui sur le menu déroulant **10** permet de choisir la gamme d'utilisation :

	Mode :			2.
	Local	115V-5	7KW	
	Survellance gér	230V-5 ⁻	7KW	
	Banc prêt	115V-2	8.5KW	In
	Commande de l	AUTO		
10	Gamme	230V	-57KW	
	Puissance (KW)	0		er In
	Tension(V)	191.9		
		alider		1.

L'utilisateur n'a pas d'accès aux commandes directes des contacteurs. Il sélectionne la gamme, saisit la puissance souhaitée « Pattendue » dans la zone de saisie **11** et la tension d'essai « Uessai » dans la zone de saisie **12**.

Les limites de saisie sont les suivantes :

Gamme	Puissance	Puissance	Tension	Tension
	mini	maxi	mini	maxi
115V-57KW	0	57 kW	96 V	171 V
230V-57KW	0	57 kW	191,9 V	342 V
115V-28.5KW	0	28,5 kW	96 V	171 V
AUTO	0	57 kW	96 V	342 V

Après saisie des valeurs et appui sur le bouton **15** VALIDER, le logiciel réalise la séquence suivante :

1 - il calcule la puissance équivalente sous tension nominale « Pequ » afin de déterminer les résistances de charge à utiliser :

$$Pequ = \frac{Ugamme^{2} \times Pattendue}{Uessai^{2}}$$

Exemple en gamme « 115 V / 57 kW / résolution 1 kW) » :

Pattendue = 20 kW, Uessai = 130 Veff → Pequ = 15,65 kW

Valeur arrondie à 16 kW

Les tableaux de valeur de la charge en fonction du poids, de la gamme et de la tension sont en partie 8.4 de ce document.

2 – En fonction du calcul précédent, il définit les contacteurs à fermer par bloc.

3 – Il relit les entrées de surveillance générale.

4 - Il ferme les contacteurs des blocs en fonction du calcul précédent.



5.5 Entrée de déclenchement TRIGGER IN

L'entrée de déclenchement **TRIGGER IN** permet de synchroniser la valeur de charge appliquée à un évènement extérieur.



Lorsque la case **16** est cochée, le logiciel attend un front montant sur l'entrée **TRIGGER IN** (embase BNC J11 en face avant) pour prendre en compte l'appui sur le bouton **VALIDER**. Pour signifier cette attente, le voyant **14** est allumé en bleu.

Le voyant **17** indique l'état de l'entrée de déclenchement :

- Voyant gris : l'entrée TRIGGER IN n'est pas alimentée,
- Voyant vert : l'entrée TRIGGER IN est alimentée.

Le retour à 0 V de cette entrée n'entraîne pas l'arrêt de la charge.

Les caractéristiques électriques de cette entrée sont en partie 8.6 de ce document.



5.6 Mode ANALOGIQUE

Ce mode fait varier la charge de façon linéaire en fonction de la tension présente sur l'entrée **CONSIGNE**.



Ce mode ne prend pas en compte la zone de saisie **11** de la puissance souhaitée. Pour toutes les gammes, le logiciel calcule la puissance de consigne par la formule :

$$Pequ = \frac{Pgamme \times Consigne}{10}$$

Exemple :

Gamme 115V-28.5KW, tension analogique 0,7 V Pequ = $28,5 \times 0,7 / 10 = 2 \text{ kW}$

Le logiciel prend cependant en compte la zone de saisie **12** de la tension d'essai « Uessai » et réalise le même calcul que dans les autres modes (voir partie 5.4 de ce document).

La prise en compte effective de la tension de consigne a lieu uniquement lors d'un front montant $0 \rightarrow 10V$ sur l'entrée **TRIGGER IN**. Pour cette raison, la case **16** est automatiquement cochée.

Cette entrée est relue toutes les 200 ms. Dès que le front montant apparaît, le logiciel réalise la même séquence que pour un fonctionnement en mode **LOCAL** ou **DISTANT** : définition des contacteurs à fermer par bloc, relecture des entrées de surveillance générale, fermeture des contacteurs des blocs en fonction du calcul.

Les caractéristiques électriques de cette entrée sont en partie 8.5 de ce document.



5.7 Etat du banc de charge

Les voyants allumés en vert indiquent un fonctionnement normal, allumés en rouge un défaut. Le bouton **20** du menu principal accède à l'affichage de l'état du banc :



Les voyants sont :

- Voyant **26 DEFAUT THERMIQUE** : un défaut thermique est présent (détecté par le capteur S3 situé en haut du banc de charge),
- Voyant 27 DEFAUT VENTILATION : le débit d'air vu par le capteur S4 est insuffisant,
- Voyant **28 DEFAUT MOTEUR** : le ventilateur B1 a détecté un défaut interne,
- Voyants **29** KP1, KP2 et KS : état des contacteurs de changement de gamme, correspondant respectivement à KA7, KB7 et K5,
- Voyants **30** K0 à K13 : état des contacteurs de charge correspondant respectivement à KA1, KA2, KA3, KA4, KA5, KA6 (bloc A) et KB1, KB2, KB3, KB4, KB5, KB6 (bloc B).

Cet écran est rafraîchi toutes les 200 ms environ.

Si un défaut est constaté, les contacteurs internes s'ouvrent automatiquement. Il est alors nécessaire de valider de nouveau pour réactiver les contacteurs.



Le bouton **24** du menu principal accède au résultat de l'autotest du banc. Celui-ci est réalisé uniquement au démarrage et concerne la carte PL5 (voyant **31**) et la carte PL6 (voyant **32**).

E/S analogique digitale 31 E/S digitale 32



5.8 Paramétrage de la liaison Ethernet

Ces paramètres doivent être modifiés uniquement en accord avec votre administrateur réseau.

DHCP:	NON	30
IP Address:	192.168.1.52	31
Subnet Mask:	255.255.255.0	32
Porte	5025	33
>		

Le bouton **23** ETHERNET du menu principal affiche les paramètres de la liaison :

Le bouton **30** DHCP sélectionne le choix de l'attribution d'une adresse IP :

- choix automatique si DHCP est OUI
- spécification manuelle si DHCP est NON

Dans le cas d'une spécification manuelle de l'adresse IP, les zones de saisie **31** IP ADDRESS et **32** SUBNET MASK doivent obligatoirement être renseignées.

La zone de saisie **33 PORT** doit être renseignée dans tous les cas.



Après modification d'un des paramètres, cette icône apparaît en bas à droite de l'écran pour vous demander d'enregistrer votre nouvelle configuration.



Après enregistrement, cette nouvelle configuration ne sera prise en compte que lors d'un redémarrage de la carte de contrôle du banc. Celui-ci peut être forcé en cliquant sur cette icône qui apparaît en bas à droite sur l'écran.



5.9 Paramétrage du banc de charge à distance

Le paramétrage du banc de charge depuis un PC utilise le logiciel Puissance Plus OPS3. Il correspond au mode **DISTANT** du banc de charge (se référer au manuel d'utilisation d'OPS).

Ops_3_r	non_livre P	2014000.prm [D	EMO]					
▼ Sta	Indard		G	Send	💹 Measures		Emergency	Options P+,,,
😬 Sta	tique AC							
	−Programmati Ga Puissance Tensi	Analogique Analogique 230∨-57kW 0.00 000 000 0 192.00 0 Trigger in	Status	Mesures	Défauts du banc Défaut thermique Défaut ventilation Défaut moteur Banc prêt Entrée trigger in	Contacteurs généraux KP1 KP2 KS	Contacteurs des blocs BlocsA BlocsB K1 C K2 C K2 C K4 C K4 C K8 C K1 C K1 C K1 C K1 C K1 C K1 C K1 C K1	
Date 2012:11-05 2012:11-05 2012:11-05 2012:11-05 2012:11-05 2012:11-05 2012:11-05	Time Type 13:57:53 ① 13:57:53 ② 13:57:54 ② 13:57:55 ✓ 13:57:55 ✓ 13:57:55 ✓ 13:57:55 ✓ 13:57:55 ✓ 13:57:58 ✓	Text "Instrument 1" instrument or "Instrument 1" instrument se PRM file C:\OPS\pm\P201 "Statique AC" instrument sel Remote DLL (P00007xx.dll) P_Range value has change P_VoltageIn value has change Measures are ON	eated lected 4000.prm loaded in ected loaded d to ''230V-57kW'' ged to 192.00	"Statique AC" instrumen	k			
* 6	C:\OPS\prm\P	2014000.prm					sending data acq file transfert (com error seq running

Dans le panneau Programmations se retrouvent les paramètres du banc en mode LOCAL :

- Mode ANALOGIQUE ou non,
- Sélection de la gamme d'utilisation,
- Saisie de la puissance souhaitée et de la tension d'essai,
- Utilisation ou non de l'entrée de déclenchement TRIGGER IN.

Le voyant **STATUS** correspond au voyant **14** situé à droite du bouton **VALIDER** sur l'écran de la carte de commande du banc de charge.

Dans le panneau **Mesures** se retrouvent les indicateurs d'état du banc. Ils recopient les états visibles sur les différents écrans de la carte de commande du banc.

Le bouton **Send** envoie la programmation souhaitée (gamme, puissance, ...) au banc. Celui-ci se comporte alors comme lors d'un appui sur le bouton VALIDER de sa carte de commande. Ce bouton **Send** disparaît durant le transfert des informations.

Le bouton **Measures** lance ou arrête la lecture périodique des paramètres du banc. Elle doit être arrêtée pour permettre de repasser le banc en mode **LOCAL**.

L'affichage du panneau de paramétrage permet de sélectionner le fichier PRM et les paramètres de communication.



6. PILOTAGE A DISTANCE PAR LIAISON ETHERNET

Le pilotage à distance est réalisé au moyen d'une communication TCP/IP sur bus Ethernet. Elle est configurée par la page « Ethernet » du logiciel de la carte de contrôle et commande (voir partie 5.8 de ce document).

Les paramètres programmables sont positionnés suivant la syntaxe :

« → mot_clef = valeur »

La valeur est exprimée en texte ou en hexadécimal. La commande est suivie des caractères CR (code ASCII 0x13) et LF (code ASCII 0x10)

Chaque requête est suivie d'une réponse de la carte de contrôle et commande :

← OK

Exemple :

➔ P_AnalogMode=ON ou P_AnalogMode=01h

← OK

Les paramètres mesurables sont interrogés suivant la syntaxe :

« → mot_clef ? »

Et sont suivis de deux réponses de la carte de contrôle et commande :

- « 🗲 OK »
- « 🗲 valeur »

Exemple :

- → M_Bench ?
- ← OK
- \leftarrow M_Bench = xxx

Le tableau suivant présente l'ensemble des paramètres. La première lettre du nom de chaque paramètre indique sont type, P, M ou A :

- Programmable (P),
- Mesurable (M)
- d'Autotest (A).

La colonne « Conversion Clair/hexa » détaille les valeurs numériques de la colonne « Valeurs Programmables Possibles ».

La colonne « Valeur par défaut » indique les valeurs prises à la chaque mise sous tension ou redémarrage.

Tous les paramètres sont volatiles : la valeur programmée n'est pas sauvegardée en mémoire non volatile. Le logiciel reprend les valeurs par défaut à chaque mise sous tension ou redémarrage.





Nom	Valeurs Programmables Possibles	Conversion Clair/hexa	Valeur par défaut	Remarque
P_SysDisplay	Prog Status Default	Prog = 00h Status = 01h Default = 02h	Prog	P_SysDisplay permet de sélectionner l'écran d'affichage.
	Ethernet Selftest	Ethernet = 03h Selftest = 04h		
P_LocalLock	OFF ON	OFF = 00h ON = 01h	OFF	P_LocalLock permet de connaitre ou choisir le mode de pilotage de la charge. Le mode distant (Ethernet) est prioritaire par rapport au mode local. Le mode Distant rend inopérant le mode local.
P_AnalogMode	OFF ON	OFF = 00h ON = 01h	OFF	P_AnalogMode permet de choisir le mode de pilotage de la charge. En mode analogique, la puissance est programmée par un signal 0- 10V crête et la programmation de la charge est réalisée sur front montant sur l'entrée Trigger In. P_TrigInSynchro passe automatiquement sur ON.
M_Bench	(Red) KO (Green) OK	KO = 00h OK = 01h		M_Bench permet de savoir si le banc est en défaut ou non. Le détail des défauts est indiqué sur l'écran « Status »
M_TrigIn	(Gray) OFF (Green) ON	OFF = 00h ON = 01h		<i>M_TrigIn</i> permet de connaitre l'état de l'entrée numérique de synchronisation Trigger In
P_Range	115V-57kW 230V-57kW 115V-28.5kW AUTO	115V-57kW = 00h 230V-57kW = 01h 115V-28.5kW = 02h AUTO = 03h	230V- 57kW	P_Range permet de sélectionner la gamme de tension / puissance du banc parmi les quatre possibles





Nom	Valeurs Programmables Possibles	Conversion Clair/hexa	Valeur par défaut	Remarque
P_Power	<i>P_Range=115V-57kW</i> Min : 00.0kW Max : 57.0kW	Hexa=PrAn*0FFFh=max	00.0kW	P_Power permet de sélectionner, en mode Distant et Local ou de relire, en mode Analogique, la puissance à absorber après validation ou synchronisation.
	<i>P_Range=230V-57kW</i> Min : 00.0kW Max : 57.0kW			
	<i>P_Range=115V-28.5kW</i> Min : 00.0kW Max : 28.5kW			
	<i>P_Range=AUTO</i> Min : 00.0kW Max : 57kW			
P_VoltageIn	<i>P_Range=115V-57kW</i> Min : 96.0V Max : 171.0V	Hexa=PrAn*0FFFh=max	000.0V	P_VoltageIn permet d'indiquer la tension prévue d'utilisation de la charge. Pour rappel, la puissance dissipée par le banc est fonction de la tension d'utilisation.
	P_Range=230V-57kW			
	Min : 192.0V Max : 342.0V			
	<i>P_Range=115V-28.5kW</i> Min : 96.0V Max : 171.0V			
	<i>P_Range=AUTO</i> Min : 96.0V Max : 342.0V			
P_TrigInSynchr o	OFF ON	OFF=00h ON=01h	OFF	P_TrigInSynchro permet de spécifier si les charges doivent être commutées lors de l'appui sur « Valider » ou s'il faut attendre le signal de synchronisation (front montant sur l'entrée Trigger In)





Nom	Valeurs Programmables Possibles	Conversion Clair/hexa	Valeur par défaut	Remarque
M_Thermal	(Red) KO (Green) OK	KO=01h OK=00h		<i>M_Thermal</i> permet de connaitre l'état thermique du banc. Si un défaut est constaté, les contacteurs internes s'ouvrent automatiquement. Il est alors nécessaire de valider de nouveau pour réactiver les contacteurs.
M_Airflow	(Red) KO (Green) OK	KO=01h OK=00h		 M_Airflow permet de vérifier que le ventilateur de refroidissement du banc fonctionne. Si un défaut est constaté, les contacteurs internes s'ouvrent automatiquement. Il est alors nécessaire de valider de nouveau pour réactiver les contacteurs.
M_Motor	(Red) KO (Green) OK	KO=01h OK=00h		M_Motor permet de connaitre l'état du moteur. Si un défaut est constaté, les contacteurs internes s'ouvrent automatiquement. Il est alors nécessaire de valider de nouveau pour réactiver les contacteurs.
M_AK0 M_AK1 M_AK2 M_AK4 M_AK8 M_AK13	(Red) KO (Green) OK (Grey) OFF	KO=02h OK=01h OFF=00h		 <i>M_AK0</i> permet de connaitre l'état du contacteur du bloc A marqué K0 (contacteur KA1). <i>M_AK1</i> permet de connaitre l'état du contacteur du bloc A marqué K1 (contacteur KA2). <i>M_AK2</i> permet de connaitre l'état du contacteur du bloc A marqué K2 (contacteur KA3). <i>M_AK4</i> permet de connaitre l'état du contacteur du bloc A marqué K4 (contacteur KA4). <i>M_AK8</i> permet de connaitre l'état du contacteur du bloc A marqué K8 (contacteur KA4). <i>M_AK8</i> permet de connaitre l'état du contacteur du bloc A marqué K8 (contacteur KA4). <i>M_AK8</i> permet de connaitre l'état du contacteur du bloc A marqué K8 (contacteur KA6). <i>M_AK13</i> permet de connaitre l'état du contacteur du bloc A marqué K8 (contacteur KA5). <i>M_AK13</i> permet de connaitre l'état du contacteur du bloc A marqué K8 (contacteur KA6). Si un défaut est constaté, les contacteurs internes s'ouvrent automatiquement. Il est alors nécessaire de valider de nouveau pour réactiver les contacteurs.



Nom	Valeurs Programmables Possibles	Conversion Clair/hexa	Valeur par défaut	Remarque
M_BK0 M_BK1 M_BK2 M_BK4 M_BK8 M_BK13	(Red) KO (Green) OK (Grey) OFF	KO=02h OK=01h OFF=00h		 <i>M_BK0</i> permet de connaitre l'état du contacteur du bloc A marqué K0 (contacteur KB1). <i>M_BK1</i> permet de connaitre l'état du contacteur du bloc A marqué K1 (contacteur KB2). <i>M_BK2</i> permet de connaitre l'état du contacteur du bloc A marqué K2 (contacteur KB3). <i>M_BK4</i> permet de connaitre l'état du contacteur du bloc A marqué K4 (contacteur KB4). <i>M_BK8</i> permet de connaitre l'état du contacteur du bloc A marqué K8 (contacteur KB4). <i>M_BK8</i> permet de connaitre l'état du contacteur du bloc A marqué K8 (contacteur KB5). <i>M_BK13</i> permet de connaitre l'état du contacteur du bloc A marqué K8 (contacteur KB5). <i>M_BK13</i> permet de connaitre l'état du contacteur du bloc A marqué K8 (contacteur KB5). <i>M_BK13</i> permet de connaitre l'état du contacteur du bloc A marqué K8 (contacteur KB6). Si un défaut est constaté, les contacteurs internes s'ouvrent automatiquement. Il est alors nécessaire de valider de nouveau pour réactiver les contacteurs.
M_KP1 M_KP2 M_KS	(Red) KO (Green) OK (Grey) OFF	KO=02h OK=01h OFF=00h		 <i>M_KP1</i> permet de connaitre l'état du contacteur de mise en parallèle marqué KP1 (contacteur KA7). <i>M_KP2</i> permet de connaitre l'état du contacteur de mise en parallèle marqué KP2 (contacteur KB7). <i>M_KS</i> permet de connaitre l'état du contacteur de mise en série marqué KS (contacteur K5). Si un défaut est constaté, les contacteurs internes s'ouvrent automatiquement. Il est alors nécessaire de valider de nouveau pour réactiver les contacteurs.
P_Validate	OFF ON Remise à OFF automatique	OFF=00h ON=01h	OFF	 P_Validate permet la prise en compte (validation) des modifications de programmation. Lorsque P_TrigInSynchro=ON, la programmation effective de la charge est réalisée uniquement sur apparition du signal de synchronisation (M_TrigIn passe de OFF à ON)



Nom	Valeurs Programmables Possibles	Conversion Clair/hexa	Valeur par défaut	Remarque
M_StatusProg	(Red) KO (Green) OK (Blue)WaitForTrig (Gray)Modified	KO=00h OK=01h WaitForTrig=02h Modified=03h		 M_StatusProg permet de vérifier que les modifications ont correctement été réalisées : « KO » indique qu'un problème est survenu lors de la validation, « OK » indique que la validation s'est correctement déroulée, « WaitForTrig » indique que la validation sera effective lorsqu'un front montant (passage de OFF à ON) apparaitra sur M_TrigIn, « Modified » indique qu'au moins une programmation a été modifiée depuis la dernière validation.
A_AnaDigIO	(Red) KO (Green) OK	KO=00h OK=01h		A_AnaDigIO permet de vérifier la présence de la carte PL5 de pilotage des entrées sorties analogiques et digitales
A_DigIO	(Red) KO (Green) OK	KO=00h OK=01h		A_DigIO permet de vérifier la présence de la carte PL6 de pilotage des entrées sorties digitales

La réponse à une requête de demande d'identification du banc (*IDN ?) est : PUISSANCE-PLUS, AC0212xx,0,E1000390 + E0900062 + E4101050 + E1000380 + E1000152

(les signes + sont précédés et suivis d'un espace)



7. MAINTENANCE DU BANC

7.1 <u>Maintenance préventive</u>

Annuellement, l'équipe de maintenance réalisera les opérations suivantes :

- Nettoyage du banc,
- Contrôle de l'état général du banc (serrage des flancs, tenue et fonctionnement des roues, pièces endommagées...),
- Vérification du disjoncteur différentiel (à l'aide du bouton de test),
- Vérification du bouton poussoir d'arrêt d'urgence.

De préférence, l'équipe de maintenance réalisera les opérations suivantes :

- Eteindre le système complètement,
- Débrancher tous les connecteurs reliés au banc,

puis procèdera au nettoyage et au contrôle de l'état général :

- Souffler délicatement à l'air comprimé (air sec **non huilé**) l'intérieur de la charge afin d'éliminer la poussière accumulée dans les grilles et sur les résistances. ATTENTION : une pression d'air trop importante peut endommager des liaisons électriques,
- Vérifier le fonctionnement du ventilateur,
- Vérifier l'état du serrage des connexions électriques accessibles,
- Vérifier qu'il n'y a pas d'anomalies apparentes (composants, fils ou connexions surchauffés, noircis), ou bruit suspect (ventilateur, ...) : contacter Puissance+ le cas échéant.

7.2 Pannes et diagnostics

Les conditions de marche du banc de charge sont :

- Pas de condition d'arrêt locale (arrêt d'urgence non activé),
- Pas de condition d'arrêt distante (liaison 1-2 du connecteur J2 fermée),
- Porte de l'armoire fermée,
- Flux d'air correct (pas de défaut ventilation),
- Pas de défaut moteur,
- Température correcte.

Symptômes	Causes possibles
Le voyant « Sous Tension » est éteint	 Le 400V réseau est absent Le disjoncteur principal est abaissé Le voyant « Sous Tension » est cassé
L'appui sur le bouton « Marche » est sans effet	 Le bouton poussoir d'arrêt d'urgence est enfoncé La liaison entre les points 1 et 2 du connecteur J2 n'est pas présente
L'afficheur ne s'allume pas à la mise sous tension	 Le secteur ne parvient pas à l'alimentation de la carte de commande. Le fusible de la carte PL40 est cassé.



Symptômes	Causes possibles
Pas de fonctionnement des contacteurs alors que les interfaces sont commandées	L'alimentation 24V interne, repère AL1, est défectueuse
Le message « Défaut thermique » est affiché et le voyant correspondant est allumé en rouge sur l'écran	 La ventilation est insuffisante pour évacuer la chaleur L'air ambiant est trop chaud en entrée du banc pour refroidir correctement les résistances de charge Le capteur de température S3 situé en haut de la baie est défaillant
Le message « Défaut moteur » est affiché et le voyant correspondant est allumé en rouge sur l'écran	 Le ventilateur est défaillant Le contacteur K1 d'alimentation du ventilateur est défaillant
Le message « Défaut ventilation » est affiché et le voyant correspondant est allumé en rouge sur l'écran	 La ventilation est insuffisante pour actionner le détecteur de flux d'air S4 Le détecteur de flux d'air S4 est défaillant
Les messages « Défaut moteur » et « Défaut ventilation » sont affichés et les voyants correspondants sont allumés en rouge sur l'écran	 La porte de l'armoire est ouverte La porte de l'armoire est mal verrouillée en bas : le contacteur de porte n'est pas actionné
Le voyant « E/S analogique digitale » est allumé en rouge sur l'écran d'autotest	 La liaison en fibre optique entre la carte de commande PL2 et la carte d'entrées sorties PL5 est défaillante L'alimentation de la carte d'entrées sorties PL5 est défaillante
Le voyant « E/S digitale » est allumé en rouge sur l'écran d'autotest	 La liaison en fibre optique entre la carte de commande PL2 et la carte d'entrées sorties PL6 est défaillante L'alimentation de la carte d'entrées sorties PL6 est défaillante
Le pilotage en mode distant avec le logiciel OPS3 ne fonctionne pas	 La liaison Ethernet entre le banc et le PC de commande n'est pas branchée La configuration Ethernet du PC est différente de celle du banc (adresse IP, masques).



8. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

8.1 Caractéristiques d'entrée secteur (Servitudes)

L'entrée secteur est protégée par un disjoncteur thermique + différentiel courbe D 6 A / 30 mA :

- Câble d'entrée : H07RNF, section 5x2,5 mm², longueur 5 mètres muni d'une prise Maréchal DN1
- **Type de réseau :** triphasé (3 Phases + Neutre + Terre)
- Tension d'entrée : 400 VRMS +6% -10%
- Fréquence d'entrée : de 45 Hz à 55 Hz
- Courant d'entrée : 2,5 Aeff environ
- **Rigidité diélectrique :** > 1500 VRMS pendant une minute, entrée secteur par rapport aux entrées de la charge (TB1-1 à TB1-6) reliées à la masse mécanique.

8.2 Caractéristiques de la charge

La charge dispose de trois gammes pour couvrir l'ensemble des besoins de charge des réseaux 115-230 VRMS :

- Gammes de puissance : 115V-28.5kW (un bloc seul)

230V-57kW (deux blocs en série) 115V-57kW (deux blocs en parallèle) AUTO (115V/230V-57kW, sélection automatique de gamme parmi les trois précédentes)

- **Temps de réponse :** 200 ms environ (500 ms sur un changement de gamme)
- Prise en compte du changement d'état sur l'entrée TRIĞGER IN : 200 ms environ
- Coefficient de température des résistances : 10 ppm/°C
- Echauffement de l'air : 47 K pour une entrée d'air à 50°C à puissance maximale
- **Débit d'air :** $> 6 \text{ m}^3/\text{s}$
- Niveau sonore : < 67 dBa

8.3 Diagramme de fonctionnement

Les points de fonctionnement doivent se trouver dans les zones colorées.





8.4 Valeurs des poids de charge en fonction de la gamme et de la tension

En fonction de la gamme et de la tension, les poids de la charge diffèrent selon les tableaux suivants :

En gamme 115V-28.5KW

Poids sous 115 V	0,5	1	2	4	8	13
Poids sous 96 V	0,35	0,70	1,4	2,8	5,6	9
Poids sous 171 V	1,1	2,2	4,4	8,8	17,6	28,7

En gamme 115V-57KW

Poids sous 115 V	1	2	4	8	16	26
Poids sous 96 V	0,70	1,4	2,8	5,6	11,2	18,1
Poids sous 171 V	2,2	4,4	8,8	17,6	28,7	57,5

En gamme 230V-57KW

Poids sous 230 V	1	2	4	8	16	26
Poids sous 192 V	0,70	1,4	2,8	5,6	11,2	18,1
Poids sous 342 V	2,2	4,4	8,8	17,6	28,7	57,5

8.5 Caractéristiques de l'entrée de consigne externe « CONSIGNE »

Les caractéristiques du signal d'entrée sur l'embase BNC référence J10 sont :

- 10 V crête pour 100% de chaque gamme,
- Impédance d'entrée 10 k Ω ,
- Isolement par rapport au réseau 115 / 230 VRMS : > 50 M Ω / 500 VDC

8.6 Caractéristiques de l'entrée de déclenchement « TRIGGER IN »

Les caractéristiques du signal d'entrée sur l'embase BNC référence J11 sont :

- 10 V crête maxi (basculement pour une tension supérieure à 9 V)
- Impédance d'entrée 10 kΩ,
- Isolement par rapport au réseau 115 / 230 VRMS : > 50 M Ω / 500 VDC

8.7 Caractéristiques mécaniques de la baie

Dimensions

Largeur totale de la baie : 800 mm Profondeur totale de la baie : 800 mm Hauteur totale de la baie : 2000 mm (avec roulettes) Masse totale de la baie : 370 kg Hauteur libre sous l'armoire : 140 mm environ

Finitions :

Bâti de l'armoire : peinture couleur Gris RAL 7030 Porte arrière et flancs de l'armoire : peinture couleur Gris RAL 7035 Faces avants : peinture couleur Gris RAL 7035



9. DESCRIPTION DETAILLEE DU BANC

Schémas et nomenclature sont en partie 10 de ce document.

La baie est composée de deux éléments assemblés :

- Une armoire de commande,
- Une armoire de puissance.



ARMOIRE DE COMMANDE

ARMOIRE DE PUISSANCE

L'armoire de commande comporte deux parties :

- Les borniers d'entrées, les contacteurs et les fusibles,
- Le panneau de commande (situé sur la porte).

L'armoire de puissance comporte :

- Les résistances de puissance disposées sur trois niveaux,
- Le ventilateur et les capteurs de débit d'air et de température.





9.1 Les borniers d'entrées, les contacteurs et les fusibles



L'armoire de commande comprend :

- Les borniers de raccordement de puissance TB1-1 à TB1-6,
- Les contacteurs de puissance du bloc A, KA1 à KA6,
- Les fusibles du bloc A : FA11 à FA19 pour la phase 1, FA21 à FA29 pour la phase 2, FA31 à FA39 pour la phase 3,
- Les contacteurs de puissance du bloc B, KB1 à KB6,
- Les fusibles du bloc B : FB11 à FB19 pour la phase 1, FB21 à FB29 pour la phase 2, FB31 à FB39 pour la phase 3,
- Le capteur de détection de fermeture de porte S5,
- Les contacteurs de mise en parallèle KP1 (KA7) et KP2 (KB7),
- Le contacteur de mise en série KS (K5).

9.2 <u>Le panneau de commande</u>

Fixé sur la porte de l'armoire de commande, il comprend la partie électrique et la partie électronique de commande et de contrôle du banc de charge.

La partie électrique comporte :

- V1 : voyant jaune de présence secteur,
- S1 : bouton poussoir double vert / rouge pour la commande marche / arrêt,
- Q1 : disjoncteur différentiel de coupure générale du banc,
- S2 : bouton d'arrêt d'urgence de type « coup de poing » à déverrouillage rotatif,
- J2 : connecteur de report et d'information d'arrêt d'urgence (contact sec pour l'information, boucle 24 VAC pour la commande, voir point 3.4 de ce document).





La partie électronique est construite autour de la carte de commande PL1 munie de son écran tactile. La carte PL2, directement fixée sur la carte PL1, établit la liaison en fibre optique avec les cartes PL5 et PL6, disposées l'une sur l'autre :

- PL5 comporte les entrées analogiques et numériques (entrée CONSIGNE, entrées de relecture moteur, température, ventilation, trigger in)
- PL6 comporte les entrées et sorties numériques et commande directement :
 - PL31, qui assure le pilotage des contacteurs KA1 à KA7, KB1 à KB7 et K5,
 - PL30, qui relit l'état des contacteurs KA1 à KA7, KB1 à KB7 et K5.

La carte PL40 délivre les différentes alimentations aux différentes cartes.

L'alimentation AL1 délivre la tension 24VDC utilisée par, entre autres, la carte PL31.



9.3 Les résistances de puissance

Chaque résistance est simplement maintenue en place par un ressort. Le flux d'air est généré à l'extérieur des couronnes, il passe entre les résistances pour ressortir par le dessus du banc.



Le niveau supérieur, niveau 1, comprend les résistances RA1-01 à RA1-30, RB1-01 à RB1-30 et RS01. Sur les autres niveaux, les résistances sont placées selon la même disposition. Il y a ainsi :

- RA2-01 juste au dessous de RA1-01,
- RA3-01 juste au dessous de RA2-01,

et ainsi de suite.

L'affectation des résistances est :

- RA1-01 à RA1-30 : niveau 1, bloc A phase 1,
- RB1-01 à RB1-30 : niveau 1, bloc B phase 1,
- RA2-01 à RA2-30 : niveau 2, bloc A phase 2,
- RB2-01 à RB2-30 : niveau 2, bloc B phase 2,
- RA3-01 à RA3-30 : niveau 3, bloc A phase 3,
- RB3-01 à RB3-30 : niveau 3, bloc B phase 3.

Les trois résistances RS-01, RS-02 et RS-03 ne sont pas câblées.



9.4 <u>Le ventilateur et les capteurs de débit d'air et de température</u>

Le capteur de débit d'air S4 est disposé juste au dessus du ventilateur B1.



Le capteur de température S3 est disposé au sommet du banc. Il est traversé par le flux d'air sortant du banc.





10. SCHEMAS ET NOMENCLATURE DU BANC

10.1 Constitution des blocs de puissance

Chacun des deux blocs A et B est constitué de trois ensembles séparés (un par phase), de résistances identiques, même valeur « R » et même puissance « P », branchées en série ou en parallèle pour réaliser les différentes combinaisons de charges :



Les deux blocs sont pilotés en parallèle : les mêmes résistances sont raccordées au réseau d'entrée des blocs quelle que soit la gamme.

- les résistances ont pour valeur : 39,7 ohms / 370 Watts. Cette valeur permet à chaque bloc de dissiper de 0 à 9,5 kW en régime continu sous 115 Veff avec une résolution de 166 W (soit 500 W en réseau triphasé),
- les contacteurs sont triphasés et commandent directement les trois phases d'un même bloc. Leur pouvoir de coupure est adapté à chaque branche.

branche	Kx1	Kx2	Kx3	Kx4	Kx5	Kx6	Toutes
Résistance	2xR	R	R/2	R/4	R/8	R/13	R/28,5
Puissance	P/2	Р	Px2	Px4	Px8	Px13	Px28,5
Puissance d'un bloc	167	333	666	1332	2664	4329	9491
sous 115 Veff	(1,45 Aeff)	(2,90 Aeff)	(5,80 Aeff)	(11,60 Aeff)	(23,20 Aeff)	(46,40 Aeff)	(82,50 Aeff)

Pour chaque bloc A et B, les combinaisons sont :

Pour les branches Kx5 et Kx6, un fusible est utilisé pour des groupes de 4 ou 5 résistances pour diminuer leur taille et détecter plus rapidement toute anomalie.



10.2 Schéma de principe de la partie « commande »

Alimentation générale et démarrage

Le banc est alimenté sous tension triphasée + Neutre + Terre car le ventilateur est triphasé.



Derrière le disjoncteur (thermique + différentiel) Q1, deux branches se séparent :

- La branche triphasée traverse le contacteur triphasé K1 pour alimenter le ventilateur.
- La branche monophasée est distribuée :
 - à l'alimentation 24 VDC AL1,
 - à la carte PL40 alimentant l'unité de commande, cartes PL1, PL5 et PL6.

L'arrêt du banc utilise deux boutons : « Arrêt d'urgence » et « OFF ». Leur appui coupe les contacteurs des blocs, l'alimentation du ventilateur et l'unité de commande. La boucle d'arrêt d'urgence utilise un contact externe en série : il permet d'arrêter le banc à distance ou par un autre dispositif.



Le bouton « ON » permet la fermeture des contacteurs K2 et K1 :

- démarrage de l'unité de commande,
- démarrage de la ventilation si la porte de l'armoire est fermée.



Autorisation de la charge

La sonde S3 contrôle la température en sortie de banc et actionne le contacteur K3. Le détecteur S4 vérifie la présence du flux d'air créé par le ventilateur et actionne le contacteur K4.



Associées au contacteur K1, information « ventilateur en marche », ces deux informations interdisent l'utilisation de la charge en cas de :

- Arrêt ou arrêt d'urgence,
- Défaut thermique (K3),
- Absence de ventilation (K4),
- Ouverture de la porte de l'armoire.

Le ventilateur possède son propre dispositif de protection et délivre l'information « défaut moteur ».



Le dispositif de commande



Munie d'un écran tactile sept pouces, la carte PL1 réalise les commandes de la charge en fonction de la consigne demandée (tension et puissance). Elle surveille également le bon fonctionnement du banc. Elle permet le pilotage du banc en mode distant par une liaison Ethernet.

La carte PL5 comporte un entrée analogique et des entrées et sorties numériques :

- l'entrée analogique reçoit la consigne externe 0-10V crête de pilotage de la charge en mode ANALOGIQUE,
- les quatre entrées numériques surveillent les entrées de défaut et l'entrée de déclenchement Trigger In.

La carte PL6 comporte des entrées et sorties numériques :

- quinze entrées numériques surveillent l'état des contacteurs,
- neuf sorties numériques sont utilisées pour commander les contacteurs.

Les contacteurs

Les contacteurs sont de type tripolaire avec bobine 230 VRMS et sont munis d'un contact auxiliaire de relecture d'état.

L'alimentation des bobines est prélevée sur l'alimentation 230 VRMS.



10.3 <u>Nomenclature de niveau 1</u>

PUISSANCE +	EDITION T	ECHNIQUE DE N	OMENCLATURE	14	/11/2012 Page 01
Produit : AC021200	Désignati PCU-50000	on : -B/115V-230V		Dernière 27/06/2012	modif - 09:22
REPERE	CODE DESIGN	IATION		REFERENCE	MARQUE H
Z001 Z060 Z061 Z062 Z063 Z064 Z065 Z100	A0018100 PCU-50 W0235500 CABLE W0235500 CABLE W0235500 CABLE W0235500 CABLE W0235500 CABLE W0235500 CABLE * CLÉ ME	0000-B/115V-23 SORTIE CLIENT SORTIE CLIENT SORTIE CLIENT SORTIE CLIENT SORTIE CLIENT SORTIE CLIENT TAL PR CARRÉ	0V PCU-50000-B PCU-50000-B PCU-50000-B PCU-50000-B PCU-50000-B PCU-50000-B MÂLE 8MM	A0018100 W0235500 W0235500 W0235500 W0235500 W0235500 W0235500 W0235500 036538	PUISSANC PUISSANC PUISSANC PUISSANC PUISSANC PUISSANC PUISSANC LEGRAND

10.4 Schémas et nomenclatures de niveau 2

Cette partie comprend les schémas et nomenclatures (de niveau 2) suivants :

- Banc de charge,
- Câbles d'entrée.

















10.5 Nomenclature du banc de charge

PUISSANCE +	EDITION TECHNIQUE DE NOMENCLATURE	14/11/20 Page	12 01
Produit :	Désignation :	Dernière modif	12
A0018100	ресо-вообо-в/1150-2300	108/08/2012 - 17:0	
repere code	DESIGNATION	REFERENCE MA	RQUE H
AL001 *	ALIM 24V/3A	LKS 203 24V 3A EI	KA II
B001 *	VENTILATEUR EC AXIAL Ø800	W3G800-CG02-03 EE	MPAPST
C001 *	COND TRA CHIM STD AX 35V 3.3mF	516D338M035QT6AE3 VI	SHAY
FA011 *	CARTOUCHE FUSIBLE 10.3X38 4A	013401 LE	GRAND
FA011 *	PORTE FUSIBLE 1KV 30A 10X38	CHPV1 BU	JSSMANN
FA012 *	CARTOUCHE FUISBLE 10.3X38 6A	013406 LE	GRAND
FA012 *	PORTE FUSIBLE 1KV 30A 10X38	CHPV1 BU	JSSMANN
FA013 *	CARTOUCHE FUISBLE 10.3X38 10A	013410 LE	GRAND
FA013 *	PORTE FUSIBLE 1KV 30A 10X38	CHPV1 BU	ISSMANN
FA014 *	CARTOUCHE FUISBLE 10.3X38 20A	013420 LE	GRAND
FA014 *	PORTE FUSIBLE INV 30A 10X38	CHPV1 BU	SSMANN
PAOLE *	DOPTE FUSIDLE 10.3A38 20A		
FA015 *	CARTONOUS FUISELE IN SUA 10ASO		
FA016 *	PORTE FUSIBLE 1KV 30A 10X38	CHPV1 BI	ISSMANN
FA017 *	CARTOUCHE FUISBLE 10.3X38 20A	013420	GRAND
FA017 *	PORTE FUSIBLE 1KV 30A 10X38	CHPV1 BU	ISSMANN
FA018 *	CARTOUCHE FUISBLE 10.3X38 20A	013420	GRAND
FA018 *	PORTE FUSIBLE 1KV 30A 10X38	CHPV1 BU	JSSMANN
FA019 *	CARTOUCHE FUISBLE 10.3X38 25A	013425 LE	GRAND
FA019 *	PORTE FUSIBLE 1KV 30A 10X38	CHPV1 BU	JSSMANN
FA021 *	CARTOUCHE FUSIBLE 10.3X38 4A	013401 LE	GRAND
FA021 *	PORTE FUSIBLE 1KV 30A 10X38	CHPV1 BU	JSSMANN
FA022 *	CARTOUCHE FUISBLE 10.3X38 6A	013406 LE	GRAND
FA022 *	PORTE FUSIBLE 1KV 30A 10X38	CHPV1 BU	JSSMANN
FA023 *	CARTOUCHE FUISBLE 10.3X38 10A	013410 LE	GRAND
FA023 *	PORTE FUSIBLE 1KV 30A 10X38	CHPV1 BU	ISSMANN
FA024 *	CARTOUCHE FUISBLE 10.3X38 20A	013420	GRAND
FA024 ^	CARTOUCUE FUICELE 10 2020 202		
FA025 *	DOPTE FUSTBLE 1KV 30A 10X38	CHDV1 BI	ISSMAND
FA026 *	CARTOUCHE FUISBLE 10.3X38 20A	013420	GRAND
FA026 *	PORTE FUSIBLE 1KV 30A 10X38	CHPV1 BU	ISSMANN
FA027 *	CARTOUCHE FUISBLE 10.3X38 20A	013420 LE	GRAND
FA027 *	PORTE FUSIBLE 1KV 30A 10X38	CHPV1 BU	JSSMANN
FA028 *	CARTOUCHE FUISBLE 10.3X38 20A	013420 LE	GRAND
FA028 *	PORTE FUSIBLE 1KV 30A 10X38	CHPV1 BU	JSSMANN
FA029 *	CARTOUCHE FUISBLE 10.3X38 25A	013425 LE	GRAND
FA029 *	PORTE FUSIBLE 1KV 30A 10X38	CHPV1 BU	ISSMANN
FA031 *	CARTOUCHE FUSIBLE 10.3X38 4A	013401 LE	GRAND
FA031 *	PORTE FUSIBLE 1KV 30A 10X38	CHPV1 BU	SSMANN
FA032 *	CARTOUCHE FUISBLE 10.3X38 6A	013406 LE	GRAND
FA032 *	PORTE FUSIBLE 1KV 30A 10X38	ICHPVI BU	CRAND
* CC073	CARIOUCHE FUISBLE 10.3838 IUA		
FA034 *	CARTOUCHE FUICRIE 10 3830 300	013420	CRAND
FA034 *	PORTE FUSIBLE 1KV 30A 10X38	CHPV1 BT	ISSMANN
FA035 *	CARTOUCHE FUISBLE 10.3X38 20A	013420	GRAND
FA035 *	PORTE FUSIBLE 1KV 30A 10X38	CHPV1 BU	ISSMANN
FA036 *	CARTOUCHE FUISBLE 10.3X38 20A	013420 LE	GRAND
FA036 *	PORTE FUSIBLE 1KV 30A 10X38	CHPV1 BU	ISSMANN
FA037 *	CARTOUCHE FUISBLE 10.3X38 20A	013420 LE	GRAND
FA037 *	PORTE FUSIBLE 1KV 30A 10X38	CHPV1 BU	JSSMANN
FA038 *	CARTOUCHE FUISBLE 10.3X38 20A	013420 LE	GRAND
FA038 *	PORTE FUSIBLE 1KV 30A 10X38	CHPV1 BU	ISSMANN
FA039 *	CARTOUCHE FUISBLE 10.3X38 25A	013425 LE	GRAND
FA039 *	PORTE FUSIBLE 1KV 30A 10X38	CHPV1 BU	SSMANN
FB011 *	CARTOUCHE FUSIBLE 10.3X38 4A	1013401 LE	GRAND



PUISSANCE +		EDITION TECHNIQUE DE NOMENCLATURE	14	4/11/2012 Page 02
 Produit : A0018100		Désignation : PCU-50000-B/115V-230V	Dernière 08/08/2012	modif - 17:02
REPERE	CODE	DESIGNATION	REFERENCE	MARQUE H
FB011	 *	PORTE FUSIBLE 1KV 30A 10X38	CHPV1	BUSSMANN
FB012	*	CARTOUCHE FUISBLE 10.3X38 6A	013406	LEGRAND
FB012	*	PORTE FUSIBLE 1KV 30A 10X38	CHPV1	BUSSMANN
FB013	*	CARTOUCHE FUISBLE 10.3X38 10A	013410	LEGRAND
FB013	*	PORTE FUSIBLE 1KV 30A 10X38	CHPV1	BUSSMANN
FB014	Î.	DODTE FUSIBLE 10.3X38 20A	013420	DUCCMANN
FB014	*	CARTOUCHE FUISBLE 10 3X38 203	013420	LECRAND
FB015	*	PORTE FUSIBLE 1KV 30A 10X38	CHPV1	BUSSMANN
FB016	*	CARTOUCHE FUISBLE 10.3X38 20A	013420	LEGRAND
FB016	*	PORTE FUSIBLE 1KV 30A 10X38	CHPV1	BUSSMANN
FB017	*	CARTOUCHE FUISBLE 10.3X38 20A	013420	LEGRAND
FB017	*	PORTE FUSIBLE 1KV 30A 10X38	CHPV1	BUSSMANN
FB018	*	CARTOUCHE FUISBLE 10.3X38 20A	013420	LEGRAND
FB018	*	PORTE FUSIBLE 1KV 30A 10X38	CHPV1	BUSSMANN
FB019	*	CARTOUCHE FUISBLE 10.3X38 25A	013425	LEGRAND
FB019	*	PORTE FUSIBLE 1KV 30A 10X38	CHPV1	BUSSMANN
FB021	Î.	DORTE FUSIBLE 10.3A38 4A	CHDV1	DEGRAND
FB022	*	CARTOUCHE FUISBLE 10 3X38 6A	013406	LEGRAND
FB022	*	PORTE FUSIBLE 1KV 30A 10X38	CHPV1	BUSSMANN
FB023	*	CARTOUCHE FUISBLE 10.3X38 10A	013410	LEGRAND
FB023	*	PORTE FUSIBLE 1KV 30A 10X38	CHPV1	BUSSMANN
FB024	*	CARTOUCHE FUISBLE 10.3X38 20A	013420	LEGRAND
FB024	*	PORTE FUSIBLE 1KV 30A 10X38	CHPV1	BUSSMANN
FB025	*	CARTOUCHE FUISBLE 10.3X38 20A	013420	LEGRAND
FB025	*	PORTE FUSIBLE 1KV 30A 10X38	CHPV1	BUSSMANN
FB026	*	CARTOUCHE FUISBLE 10.3X38 20A	013420	LEGRAND
FB026	^ *	CARTONCUE FUISBLE INV SUA IUASO	013420	
FB027	*	PORTE FUSIBLE 1KV 30A 10X38	CHPV1	BUSSMANN
FB028	*	CARTOUCHE FUISBLE 10.3X38 20A	013420	LEGRAND
FB028	*	PORTE FUSIBLE 1KV 30A 10X38	CHPV1	BUSSMANN
FB029	*	CARTOUCHE FUISBLE 10.3X38 25A	013425	LEGRAND
FB029	*	PORTE FUSIBLE 1KV 30A 10X38	CHPV1	BUSSMANN
FB031	*	CARTOUCHE FUSIBLE 10.3X38 4A	013401	LEGRAND
FB031	*	PORTE FUSIBLE 1KV 30A 10X38	CHPV1	BUSSMANN
FB032	*	CARTOUCHE FUISBLE 10.3X38 6A	013406	LEGRAND
FB032	*	CARTOUCHE FUITERIE 10 2020 103	013410	LECEAND
FB033	*	PORTE FUSTRIE 1KV 30A 10X38	CHPV1	BUSSMANN
FB034	*	CARTOUCHE FUISBLE 10.3X38 20A	013420	LEGRAND
FB034	*	PORTE FUSIBLE 1KV 30A 10X38	CHPV1	BUSSMANN
FB035	*	CARTOUCHE FUISBLE 10.3X38 20A	013420	LEGRAND
FB035	*	PORTE FUSIBLE 1KV 30A 10X38	CHPV1	BUSSMANN
FB036	*	CARTOUCHE FUISBLE 10.3X38 20A	013420	LEGRAND
FB036	*	PORTE FUSIBLE 1KV 30A 10X38	CHPV1	BUSSMANN
FB037	*	CARTOUCHE FUISBLE 10.3X38 20A	013420	LEGRAND
FB037	*	CARTOUCHE FUSIBLE INV 30A 10X38	013420	LECRAND
FB038	*	PORTE FUSTRIE 1KV 30A 10X38	CHPV1	BUSSMANN
FB039	*	CARTOUCHE FUISBLE 10.3X38 254	013425	LEGRAND
FB039	*	PORTE FUSIBLE 1KV 30A 10X38	CHPV1	BUSSMANN
J001	*	CORDON 5G2.5 L:10M	H07RN-F 5G2.5	PIRELLI
J001	*	CONNECTEUR DN1 3P+N+T 380-440V	19 18 017	MARECHAL
J001	*	POIGNEE DROITE POUR DN1	19 1A 013	MARECHAL
J002	*	EMBASE FEMELLE DIN INDUS 5PTS	09-0316-00-05	BINDER
J002	*	FICHE MALE COUDEE DIN INDUS 5P	09-0139-00-05	BINDER
J004	*	CONNECTEUR RJ45-RJ45	MRJ-5780-01	AMPHENOL



Produit : A0018100Désignation : PCU-50000-B/115V-230VDernière modif 08/08/2012 - 17:02REPERECODEDESIGNATIONREFERENCEMARQUJ004*VIS TCBLZ INOX 4-40 UNC X 3/8"(RS:2750280)RADIOJ004*VIS TCBLZ INOX 4-40 UNC X 3/8"(RS:2750280)RADIOJ005*SUB-D 9PTS FEM. A SERTIR865609SLTLFFCIJ005*CONTACT A SERTIR FEM. (QTE:9)8656351064LFFCIJ005*VIS DE VERROUILLAGE 4-40 13MM(453-892)RSRSJ01034700901EMBASE BNC ISOLEER141 574 161RADIAK001*CONTACTEUR TRI. 9ALC1D09P7TELEMK002*EMBASE RELAIS ZELIO 2 CONTACTRXM2ABIBDTELEMK002*CLIP RELAIS ZELIO 2 CONTACTRX2400TELEMK003*RELAIS ZELIO 2 CONTACTRX2400TELEMK003*CLIP RELAIS ZELIORX2400TELEMK003*CLIP RELAIS ZELIORX2400TELEMK003*EMBASE RELAIS ZELIORX2400TELEMK003*CLIP RELAIS ZELIORX2400TELEMK003*EMBASE RELAIS ZELIORX2400TELEMK004*CDIP RELAIS ZELIORX2400TELEMK003*EMBASE RELAIS ZELIORX2400TELEM	Е Н
Prodult :Designation :Derniere modifA0018100PCU-50000-B/115V-230V08/08/2012 - 17:02REPERECODEDESIGNATIONREFERENCEMARQUJ004*VIS TCBLZ INOX 4-40 UNC X 3/8"(RS:2750280)RADIOJ004*VIS TCBLZ INOX 4-40 UNC X 3/8"(RS:2750280)RADIOJ005*SUB-D 9PTS FEM. A SERTIR865609SLTLFFCIJ005*CONTACT A SERTIR FEM. (QTE:9)8656351064LFFCIJ005*VIS DE VERROUILLAGE 4-40 13MM(453-892)RSRSJ01034700901EMBASE BNC ISOLEER141 574 161RADIAJ01134700901EMBASE BNC ISOLEER141 574 161RADIAK002*RELAIS ZELIO 2 CONTACTRXM2AB1BDTELEMK002*CLIP RELAIS ZELIORXZ400TELEMK003*RELAIS ZELIO 2 CONTACTRXM2AB1BDTELEMK003*CLIP RELAIS ZELIORXZ400TELEMK003*CLIP RELAIS ZELIORXZ400TELEMK003*CLIP RELAIS ZELIORXZ400TELEMK004*CLIP RELAIS ZELIORXZ400TELEMK003*REMASE RELAIS ZELIORXZ400TELEMK004*CLIP RELAIS ZELIORXZ400TELEM	Е Н
REPERECODEDESIGNATIONREFERENCEMARQUJ004*VIS TCBLZ INOX 4-40 UNC X 3/8"(RS:2750280)RADICJ004*VIS TCBLZ INOX 4-40 UNC X 3/8"(RS:2750280)RADICJ005*SUB-D 9PTS FEM. A SERTIR865609SLTLFFCIJ005*CONTACT A SERTIR FEM. (QTE:9)8656351064LFFCIJ005*VIS DE VERROUILLAGE 4-40 13MM(453-892)RSRSJ01034700901EMBASE BNC ISOLEER141 574 161RADIAJ01134700901EMBASE BNC ISOLEER141 574 161RADIAK001*CONTACTEUR TRI. 9ALC1D09P7TELEMK002*RELAIS ZELIO 2 CONTACTRXZ20108MTELEMK002*CLIP RELAIS ZELIORXZ400TELEMK003*RELAIS ZELIO 2 CONTACTRXM2ABIBDTELEMK003*CLIP RELAIS ZELIORXZ400TELEMK003*EMBASE RELAIS ZELIORXZ400TELEMK003*CLIP RELAIS ZELIORXZ400TELEMK004*DENASE RELAIS ZELIORXZ400TELEM	Е Н
J004*VIS TCBLZ INOX 4-40 UNC X 3/8"(RS:2750280)RADICJ004*VIS TCBLZ INOX 4-40 UNC X 3/8"(RS:2750280)RADICJ005*SUB-D 9PTS FEM. A SERTIR865609SLTLFFCIJ005*CONTACT A SERTIR FEM. (QTE:9)8656351064LFFCIJ005*VIS DE VERROUILLAGE 4-40 13MM(453-892)RSRSJ01034700901EMBASE BNC ISOLEER141 574 161RADIAJ01134700901EMBASE BNC ISOLEER141 574 161RADIAK001*CONTACTEUR TRI. 9ALC1D09P7TELEMK002*RELAIS ZELIO 2 CONTACTRXZ400TELEMK003*RELAIS ZELIO 2 CONTACTRX2400TELEMK003*RELAIS ZELIO 2 CONTACTRX2400TELEMK003*CLIP RELAIS ZELIORX2400TELEMK003*CLIP RELAIS ZELIORX2400TELEMK004*CLIP RELAIS ZELIORX2400TELEM	
J004*VIS TCBLZ INOX 4-40 UNC X 3/8"(RS:2750280)RADICJ005*SUB-D 9PTS FEM. A SERTIR865609SLTLFFCIJ005*CONTACT A SERTIR FEM. (QTE:9)8656351064LFFCIJ005*VIS DE VERROUILLAGE 4-40 13MM(453-892)RSRSJ01034700901EMBASE BNC ISOLEER141 574 161RADIAJ01134700901EMBASE BNC ISOLEER141 574 161RADIAK001*CONTACTEUR TRI. 9ALC1D09P7TELEMK002*RELAIS ZELIO 2 CONTACTRXZ425108MTELEMK002*CLIP RELAIS ZELIORXZ400TELEMK003*RELAIS ZELIO 2 CONTACTRX2400TELEMK003*CLIP RELAIS ZELIORXZ400TELEMK003*CLIP RELAIS ZELIORXZ400TELEMK003*CLIP RELAIS ZELIORXZ400TELEMK003*CLIP RELAIS ZELIORXZ400TELEMK003*CLIP RELAIS ZELIORXZ400TELEMK003*CLIP RELAIS ZELIORXZ400TELEM	SPAI
J005*SUB-D 9PTS FEM. A SERTIR865609SLTLFFCIJ005*CONTACT A SERTIR FEM. (QTE:9)8656351064LFFCIJ005*VIS DE VERROUILLAGE 4-40 13MM(453-892)RSRSJ01034700901EMBASE BNC ISOLEER141 574 161RADIAJ01134700901EMBASE BNC ISOLEER141 574 161RADIAK001*CONTACTEUR TRI. 9ALC1D09P7TELEMK002*RELAIS ZELIO 2 CONTACTRXZAB1BDTELEMK002*CLIP RELAIS ZELIORXZ400TELEMK003*RELAIS ZELIO 2 CONTACTRXM2AB1BDTELEMK003*CLIP RELAIS ZELIO 2 CONTACTRXZ400TELEMK003*CLIP RELAIS ZELIORXZ400TELEMK003*CLIP RELAIS ZELIORXZ400TELEMK003*CLIP RELAIS ZELIORXZ400TELEMK004*CLIP RELAIS ZELIORXZ400TELEM	SPA
J005*CONTACT A SERTIR FEM. (QTE:9)8656351064LFFCIJ005*VIS DE VERROUILLAGE 4-40 13MM(453-892)RSRSJ01034700901EMBASE BNC ISOLEER141 574 161RADIAJ01134700901EMBASE BNC ISOLEER141 574 161RADIAK001*CONTACTEUR TRI. 9ALC1D09P7TELEMK02*RELAIS ZELIO 2 CONTACTRXZAB1BDTELEMK02*CLIP RELAIS ZELIORXZ400TELEMK03*RELAIS ZELIO 2 CONTACTRXZ400TELEMK03*EMBASE RELAIS ZELIORXZ2S108MTELEMK03*EMBASE RELAIS ZELIORXZ400TELEMK03*CLIP RELAIS ZELIORXZ400TELEMK03*CLIP RELAIS ZELIORXZ400TELEMK03*CLIP RELAIS ZELIORXZ400TELEMK03*CLIP RELAIS ZELIORXZ400TELEMK04*CLIP RELAIS ZELIORXZ400TELEM	
J005*VIS DE VERROUILLAGE 4-40 13MM(453-892)RSRSJ01034700901EMBASE BNC ISOLEER141 574 161RADIAJ01134700901EMBASE BNC ISOLEER141 574 161RADIAK001*CONTACTEUR TRI. 9ALC1D09P7TELEMK002*RELAIS ZELIO 2 CONTACTRXZAB1BDTELEMK002*EMBASE RELAIS ZELIORXZ400TELEMK003*RELAIS ZELIO 2 CONTACTRXZ400TELEMK033*EMBASE RELAIS ZELIORXZ2S108MTELEMK034*EMBASE RELAIS ZELIORXZ400TELEMK003*EMBASE RELAIS ZELIORXZ400TELEMK003*EMBASE RELAIS ZELIORXZ400TELEMK004*CLIP RELAIS ZELIORXZ400TELEM	
J01034700901EMBASE BNC ISOLEER141 574 161RADIAJ01134700901EMBASE BNC ISOLEER141 574 161RADIAK001*CONTACTEUR TRI. 9ALC1D09P7TELEMK002*RELAIS ZELIO 2 CONTACTRXM2AB1BDTELEMK002*EMBASE RELAIS ZELIORXZE2S108MTELEMK003*RELAIS ZELIO 2 CONTACTRXM2AB1BDTELEMK003*CLIP RELAIS ZELIO 2 CONTACTRXZ400TELEMK003*EMBASE RELAIS ZELIORXZ2S108MTELEMK003*EMBASE RELAIS ZELIORXZ400TELEMK003*CLIP RELAIS ZELIORXZ400TELEMK004*CLIP RELAIS ZELIORXZ400TELEM	
J01134700901EMBASE BNC ISOLEER141 574 161RADIAK001*CONTACTEUR TRI. 9ALC1D09P7TELEMK002*RELAIS ZELIO 2 CONTACTRXM2AB1BDTELEMK002*EMBASE RELAIS ZELIORXZE2S108MTELEMK002*CLIP RELAIS ZELIORXZ400TELEMK003*RELAIS ZELIO 2 CONTACTRXM2AB1BDTELEMK003*CLIP RELAIS ZELIORXZ2S108MTELEMK003*EMBASE RELAIS ZELIORXZ2S108MTELEMK003*CLIP RELAIS ZELIORXZ400TELEMK004*CLIP RELAIS ZELIORXZ400TELEM	ll
K001*CONTACTEOR TR1. 9ALCID09P7TELEMK002*RELAIS ZELIO 2 CONTACTRXM2AB1BDTELEMK002*EMBASE RELAIS ZELIORXZE2S108MTELEMK003*CLIP RELAIS ZELIO 2 CONTACTRXZ400TELEMK003*RELAIS ZELIO 2 CONTACTRXM2AB1BDTELEMK003*EMBASE RELAIS ZELIORXZ2S108MTELEMK003*EMBASE RELAIS ZELIORXZ2S108MTELEMK003*CLIP RELAIS ZELIORXZ400TELEMK004*CLIP RELAIS ZELIO 2 CONTACTRXZ400TELEM	LL
K002*EMBASE RELAIS ZELIO 2 CONTACTRAMZABIBDIELEMK002*EMBASE RELAIS ZELIORXZE2S108MTELEMK003*CLIP RELAIS ZELIO 2 CONTACTRXZ400TELEMK003*RELAIS ZELIO 2 CONTACTRXM2ABIBDTELEMK003*EMBASE RELAIS ZELIORXZE2S108MTELEMK003*EMBASE RELAIS ZELIORXZE2S108MTELEMK003*CLIP RELAIS ZELIORXZ400TELEMK004*OPELAIS ZELIO 2 CONTACTRXZ400TELEM	ECA
K002 * CLIP RELAIS ZELIO RXZ400 TELEM K003 * RELAIS ZELIO 2 CONTACT RXM2AB1BD TELEM K003 * EMBASE RELAIS ZELIO RXZ200 RXZ400 TELEM K003 * EMBASE RELAIS ZELIO RXZ200 RXZ200 TELEM K003 * CLIP RELAIS ZELIO RXZ200 TELEM K004 * CLIP RELAIS ZELIO RXZ400 TELEM	RCA
K003 * RELAIS ZELIO 2 CONTACT RXM2AB1BD TELEM K003 * EMBASE RELAIS ZELIO RXZE2S108M TELEM K003 * CLIP RELAIS ZELIO RXZ400 TELEM	ECA
K003 * EMBASE RELAIS ZELIO RXZE2S108M TELEM K003 * CLIP RELAIS ZELIO RXZ400 TELEM	ECA
K003 * CLIP RELAIS ZELIO RXZ400 TELEM	ECA
	ECA
TELEM * RELAIS ZELIO Z CONTACT RXM2AB1BD TELEM	ECA
K004 * EMBASE RELAIS ZELIO RXZE2S108M TELEM	ECA
K004 * CLIP RELAIS ZELIO RXZ400 TELEM	ECA
K005 * CONTACTEUR TRI 115A BOB 230V LC1D115P7 SCHNE	IDE
KA001 * CONTACTEUR TRI 9A BOB 230V LCID09P7 SCHNE	TDE
KA002 * CONTACTEUR TRI 9A BOB 230V LCID09P7 SCHNE	TDE
KA004 X CONTACTEUR TRI 38A BOB 230V LC1D38P7 SCHNE	TDE
KA005 X CONTACTEUR TRI 38A BOB 230V LC1D38P7 SCHNE	IDE
KA006 * CONTACTEUR TRI 50A BOB 230V LC1D50AP7 SCHNE	IDE
KA007 * CONTACTEUR TRI 115A BOB 230V LC1D115P7 SCHNE	IDE
KB001 * CONTACTEUR TRI 9A BOB 230V LC1D09P7 SCHNE	IDE
KB002 * CONTACTEUR TRI 9A BOB 230V LC1D09P7 SCHNE	IDE
KB003 * CONTACTEUR TRI 9A BOB 230V LC1D09P7 SCHNE	IDE
KB004 * CONTACTEUR TRI 38A BOB 230V LC1D38P7 SCHNE	IDE
KB005 * CONTACTEUR TRI 38A BOB 230V LCID38P7 SCHNE	TDE
KB007 I* CONTACTEUR TRI 1154 BOB 230V LC1D115P7 SCHNE	TDE
PL001 C0733300 CARTE U II + E.T. (CONFIG.CARTE C0733300 PUISS	ANC
PL002 C0730300 CARTE INTERFACE F.O. 1 VOIE PLA C0730300 PUISS	ANC
PL005 C0684901 CARTE FILLE 4 OPTO 24V C0684901 PUISS	ANC
PL006 C0701401 CARTE 16EN/16SN (ENTREE 24VDC) C0701401 PUISS	ANC
PL030 * CARTE UM45-D25SUB/B 2962748 PHOEN	IX
PL031 * CARTE 16 RELAIS IRL16 P+ LOREM	E
PL031 PX011901 INTERFACE A 16 RELAIS PX011901 PUISS	ANC
PL040 [C0/39200 CARTE 4 TRANSFO 9/9/9/+-18 [C0/39200 P0ISS	
PL1-J001 34001802 CAPOT DE CONNECTEUR 02P SCC100F 02 PANDU	IT
PL1-J005 * COR.RJ45 FTP CAT.5E DRT 0.15M 857280 *	
PL1-J009 * CONN. HE14 14C. 102387-2 TYCO	ELE
PL1-J009 * CONTACT POUR CONN. HE14 87667-3 TYCO	ELE
PL30-J001 34301725 CON.DIN.MAL.EMB.C.PLAT SUB 25C 8225-8009 3 M	
PL30-J001 * ANTI TRACTION D. 25PTS 3448-8D25A 3M	
PL31-J001 34301825 CON.DIN.FEM.EMB.C.PLAT SUB 25C 8325-6009 3 M	
PL31-0001 * ANTI TRACTION D. 25PTS 3448-8D25A 3M	T.T.
PI.40-J001 34001803 CAPOT DE CONNECTEUR 3D SCC100F 3 PANDU	τ <u>π</u>
PL40-J002 34001603 CON.GAUGE22 0.31A0.38MM2 FEM CE 100F 22-3 PANDU	
PL40-J002 34001803 CAPOT DE CONNECTEUR 3P SCC100F 3 PANDU	IT
PL40-J003 34001603 CON.GAUGE22 0.31A0.38MM2 FEM CE 100F 22-3 PANDU	IT
PL40-J003 34001803 CAPOT DE CONNECTEUR 3P SCC100F 3 PANDU	і ті
PL40-J004 34001603 CON.GAUGE22 0.31A0.38MM2 FEM CE 100F 22-3 PANDU	іт і
PL40-J004 34001803 CAPOT DE CONNECTEUR 3P SCC100F 3 PANDU	IT
PL40-J005 34001603 CON.GAUGE22 0.31A0.38MM2 FEM CE 100F 22-3 PANDU	IT
PL40-J005 34001803 CAPOT DE CONNECTEUR 3P SCC100F 3 PANDU	1T



PUISSANCE +	EDI	ITION TECHNIQU	UE DE N	IOMENC	LATURE		14	/11/2 Page	2012 e 04	
Produit : A0018100	Dés PCI	signation : J-50000-B/115V	V-230V				Dernière 08/08/2012	modi: - 17	£ :02	
REPERE	CODE	DESIGNATION				REFERI	ENCE	1	MARQUE	H
Produit : A0018100 PL5-J001 : PL5-J001 : PL5-J002 : PL6-J001 : PL6-J001 : PL6-J001 : PL6-J005 : PL6-J012 : Q001 : R002 : RA1-001 : RA1-002 : RA1-003 : RA1-003 : RA1-004 : RA1-005 : RA1-005 : RA1-006 : RA1-007 : RA1-008 : RA1-007 : RA1-008 : RA1-010 : RA1-010 : RA1-010 : RA1-010 : RA1-010 : RA1-011 : RA1-012 : RA1-013 : RA1-014 : RA1-015 : RA1-015 : RA1-016 : RA1-017 : RA1-018 : RA1-020 : RA1-021 : RA1-021 : RA1-023 : RA1-025 : RA1-025 : RA1-026 : RA1-028 : RA1-028 : RA1-028 : RA1-028 : RA1-028 : RA1-029 : RA1-028 : RA1-029 : RA1-028 : RA1-029 : RA1-0	Dés PCU CODE 34001603 34001803 * 34001803 34410626 34410626 * * 00150392 00150622 * * * * * * * * * * *	J-50000-B/115V DESIGNATION CON.GAUGE22 (CAPOT DE COM CONTACT POUR CONTACT POUR CON.GAUGE22 (CAPOT DE COM CON.HE14 40 CONTACT POUR CON.GAUGE22 (CAPOT DE COM CON.DIN41651 DISJONCTEUR 1 VIGI DT40 3P4 RES.CM 1/ RESISTANCE 3 RESISTANCE 3	V-230V 0.31A0. NECTEUF 0.31A0. NECTEUF CONN. 0.31A0. NECTEUF FEM. P FEM. P FEM. P 70W 5% 70W 5%	HE14 38MM2 HE14 38MM2 HE14 38MM2 AUTO/L AUTO/L AUTO/L AUTO/L 30MA 30, 30, 30, 30, 39, 7 39,	FEM 3P FEM 3P 2 FEM 3P 2 FEM 0 A S 0 A S 0 HMS 0	REFERI CE 100 SCC100 10238' 87667 CE 100 SCC100 09 18 09 18 09 18 A9N214 NK4-1 NK4-1 RSP0 RSP0	Dernière 08/08/2012 ENCE DF 22-3 DF	modi: - 17 1 1	Finite of the second se	H G G
RA1-029 RA1-030 RA2-001 RA2-002 RA2-003 RA2-004 RA2-005 RA2-006 RA2-007 RA2-008 RA2-009 RA2-010 RA2-011 RA2-012	* * * * * * * * * * *	RESISTANCE 3 RESISTANCE 3	70W 5%	39.7 39.7 39.7 39.7 39.7 39.7 39.7 39.7	OHMS OHMS OHMS OHMS OHMS OHMS OHMS OHMS	RSPO RSPO RSPO RSPO RSPO RSPO RSPO RSPO	370 370 370 370 370 370 370 370 370 370	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	FAIRFILD FAIRFILD FAIRFILD FAIRFILD FAIRFILD FAIRFILD FAIRFILD FAIRFILD FAIRFILD FAIRFILD FAIRFILD FAIRFILD	
RA2-013 RA2-014 RA2-015 RA2-016 RA2-017	* * *	RESISTANCE 37 RESISTANCE 37 RESISTANCE 37 RESISTANCE 37 RESISTANCE 37	70W 5% 70W 5% 70W 5% 70W 5% 70W 5%	39.7 39.7 39.7 39.7 39.7 39.7	OHMS OHMS OHMS OHMS OHMS	RSPO RSPO RSPO RSPO RSPO	370 370 370 370 370	1 1 1 1 1	FAIRFILD FAIRFILD FAIRFILD FAIRFILD FAIRFILD	



PUISSANCE +	EDITION TECHNIQUE DE NOMENCLATURE	14/11/2012
		Page 05
Produit ·	Désignation :	Dernière modif
A0018100	PCU-50000-B/115V-230V	08/08/2012 - 17:02
REPERE CODE	DESIGNATION	REFERENCE MARQUE H
RA2-018 *	RESISTANCE 370W 5% 39.7 OHMS	RSPO 370 FAIRFILD
RA2-019 *	RESISTANCE 370W 5% 39.7 OHMS	RSPO 370 FAIRFILD
RA2-020 *	RESISTANCE 370W 5% 39.7 OHMS	RSPO 370 FAIRFILD
RA2-021 *	RESISTANCE 370W 5% 39.7 OHMS	RSPO 370 FAIRFILD
RA2-022 ^	RESISTANCE 370W 56 39.7 OHMS	RSPO 370 FAIRFILD
RA2-024 *	RESISTANCE 370W 5% 39.7 OHMS	RSPO 370
RA2-025 *	RESISTANCE 370W 5% 39.7 OHMS	RSPO 370 FAIRFILD
RA2-026 *	RESISTANCE 370W 5% 39.7 OHMS	RSPO 370 FAIRFILD
RA2-027 *	RESISTANCE 370W 5% 39.7 OHMS	RSPO 370 FAIRFILD
RA2-028 *	RESISTANCE 370W 5% 39.7 OHMS	RSPO 370 FAIRFILD
RA2-029 *	RESISTANCE 370W 5% 39.7 OHMS	RSPO 370 FAIRFILD
RA2-030 *	RESISTANCE 370W 5% 39.7 OHMS	RSPO 370 FAIRFILD
RA3-001 *	RESISTANCE 370W 5% 39.7 OHMS	RSPO 370 FAIRFILD
RA3-003 *	RESISTANCE 370W 56 39.7 OHMS	RSPO 370 FAIRFILD
RA3-004 +	RESISTANCE 370W 5% 39 7 OHMS	RSPO 370
RA3-005 *	RESISTANCE 370W 5% 39.7 OHMS	RSPO 370 FAIRFILD
RA3-006 *	RESISTANCE 370W 5% 39.7 OHMS	RSPO 370 FAIRFILD
RA3-007 *	RESISTANCE 370W 5% 39.7 OHMS	RSPO 370 FAIRFILD
RA3-008 *	RESISTANCE 370W 5% 39.7 OHMS	RSPO 370 FAIRFILD
RA3-009 *	RESISTANCE 370W 5% 39.7 OHMS	RSPO 370 FAIRFILD
RA3-010 *	RESISTANCE 370W 5% 39.7 OHMS	RSPO 370 FAIRFILD
RA3-011 *	RESISTANCE 370W 5% 39.7 OHMS	RSPO 370 FAIRFILD
RA3-012 *	RESISTANCE 370W 56 39.7 OHMS	RSPO 370 FAIRFILD
RA3-014 *	RESISTANCE 370W 5% 39.7 OHMS	RSPO 370 FAIRFILD
RA3-015 *	RESISTANCE 370W 5% 39.7 OHMS	RSPO 370 FAIRFILD
RA3-016 *	RESISTANCE 370W 5% 39.7 OHMS	RSPO 370 FAIRFILD
RA3-017 *	RESISTANCE 370W 5% 39.7 OHMS	RSPO 370 FAIRFILD
RA3-018 *	RESISTANCE 370W 5% 39.7 OHMS	RSPO 370 FAIRFILD
RA3-019 *	RESISTANCE 370W 5% 39.7 OHMS	RSPO 370 FAIRFILD
RA3-020 *	RESISTANCE 370W 5% 39.7 OHMS	RSPO 370 FAIRFILD
RA3-021 *	RESISTANCE 370W 5% 39.7 OHMS	RSPO 370 FAIRFILD
RA3-023 *	RESISTANCE 370W 5% 39.7 OHMS	RSPO 370
RA3-024 *	RESISTANCE 370W 5% 39.7 OHMS	RSPO 370 FAIRFILD
RA3-025 *	RESISTANCE 370W 5% 39.7 OHMS	RSPO 370 FAIRFILD
RA3-026 *	RESISTANCE 370W 5% 39.7 OHMS	RSPO 370 FAIRFILD
RA3-027 *	RESISTANCE 370W 5% 39.7 OHMS	RSPO 370 FAIRFILD
RA3-028 *	RESISTANCE 370W 5% 39.7 OHMS	RSPO 370 FAIRFILD
RA3-029 *	RESISTANCE 370W 5% 39.7 OHMS	RSPO 370 FAIRFILD
RB1-001 *	RESISTANCE 370W 58 39.7 OHMS	RSPO 370 FAIRFILD
RB1-002 *	RESISTANCE 370W 5% 39.7 OHMS	RSPO 370
RB1-003 *	RESISTANCE 370W 5% 39.7 OHMS	RSPO 370 FAIRFILD
RB1-004 *	RESISTANCE 370W 5% 39.7 OHMS	RSPO 370 FAIRFILD
RB1-005 *	RESISTANCE 370W 5% 39.7 OHMS	RSPO 370 FAIRFILD
RB1-006 *	RESISTANCE 370W 5% 39.7 OHMS	RSPO 370 FAIRFILD
RB1-007 *	RESISTANCE 370W 5% 39.7 OHMS	RSPO 370 FAIRFILD
RB1 000 *	RESISTANCE 370W 5% 39.7 OHMS	RSPO 370 [FAIRFILD]
RB1-010 *	RESISTANCE 370W 56 39.7 OHMS	RSPO 370 FAIRFILD
RB1-011 *	RESISTANCE 370W 5% 39.7 OHMS	RSPO 370
RB1-012 *	RESISTANCE 370W 5% 39.7 OHMS	RSPO 370 FAIRFILD
RB1-013 *	RESISTANCE 370W 5% 39.7 OHMS	RSPO 370 FAIRFILD
RB1-014 *	RESISTANCE 370W 5% 39.7 OHMS	RSPO 370 FAIRFILD
RB1-015 *	RESISTANCE 370W 5% 39.7 OHMS	RSPO 370 FAIRFILD
RB1-016 *	RESISTANCE 370W 5% 39.7 OHMS	RSPO 370 FAIRFILD



PUISSANCE +	ED	ITION TECHNI	QUE I	DE 1	NOMEN	CLATURE		14/	11/2012 Page 06	
Produit : A0018100	Dé PC	signation : U-50000-B/11	.5V-23	30V				Dernière m 08/08/2012 -	odif 17:02	
REPERE	CODE	DESIGNATION	T				REFER	ENCE	MARQUE	H
RB1-017	*	RESISTANCE	370W	5%	39.7	OHMS	RSPO	370	FAIRFIL	I I d
RB1-018	*	RESISTANCE	370W	5%	39.7	OHMS	RSPO	370	FAIRFIL	D G
RB1-019	*	RESISTANCE	370W	5%	39.7	OHMS	RSPO	370	FAIRFIL	D
RB1-020	*	RESISTANCE	370W	5%	39.7	OHMS	RSPO	370	FAIRFIL	ום
RB1-021	*	RESISTANCE	370W	5∛ ⊑9	39.7	OHMS	RSPO	370	FAIRFIL	ם ה
RB1-022	*	RESISTANCE	3700	5%	39.7	OHMS	RSPO	370	FAIRFIL	ם ומ
RB1-024	*	RESISTANCE	370W	5%	39.7	OHMS	RSPO	370	FAIRFIL	.D
RB1-025	*	RESISTANCE	370W	5%	39.7	OHMS	RSPO	370	FAIRFIL	
RB1-026	*	RESISTANCE	370W	5%	39.7	OHMS	RSPO	370	FAIRFIL	D G
RB1-027	*	RESISTANCE	370W	5%	39.7	OHMS	RSPO	370	FAIRFIL	j ja
RB1-028	*	RESISTANCE	370W	5%	39.7	OHMS	RSPO	370	FAIRFIL	'D
RB1-029	*	RESISTANCE	370W	5%	39.7	OHMS	RSPO	370	FAIRFIL	D
RB1-030	*	RESISTANCE	370W	5%	39.7	OHMS	RSPO	370	FAIRFIL	D
RB2-001	*	RESISTANCE	370W	5∛ ⊏%	39.7	OHMS	RSPO	370	FAIRFIL	n l
RB2-002	*	PESISIANCE	370W	570 E %	39.7	OHMS	RSPO	370	FAIRFIL	ם וש
RB2-004	*	RESISTANCE	370W	5%	39.7	OHMS	RSPO	370	FAIRFIL	ם ומ
RB2-005	*	RESISTANCE	370W	5%	39.7	OHMS	RSPO	370	FAIRFIL	
RB2-006	*	RESISTANCE	370W	5%	39.7	OHMS	RSPO	370	FAIRFIL	ו ום
RB2-007	*	RESISTANCE	370W	5%	39.7	OHMS	RSPO	370	FAIRFIL	D D
RB2-008	*	RESISTANCE	370W	5%	39.7	OHMS	RSPO	370	FAIRFIL	ם
RB2-009	*	RESISTANCE	370W	5%	39.7	OHMS	RSPO	370	FAIRFIL	'D
RB2-010	*	RESISTANCE	370W	5%	39.7	OHMS	RSPO	370	FAIRFIL	D
RB2-011	*	RESISTANCE	370W	58	39.7	OHMS	RSPO	370	FAIRFIL	ות
RB2-012 RB2-013	÷	PESISTANCE	370W	56	39.7	OHMS	RSPO	370	FAIRFIL	ם ות
RB2-013	*	RESISTANCE	370W	5%	39.7	OHMS	RSPO	370	FAIRFIL	ן ומ
RB2-015	*	RESISTANCE	370W	5%	39.7	OHMS	RSPO	370	FAIRFIL	D
RB2-016	*	RESISTANCE	370W	5%	39.7	OHMS	RSPO	370	FAIRFIL	וום
RB2-017	*	RESISTANCE	370W	5%	39.7	OHMS	RSPO	370	FAIRFIL	D D
RB2-018	*	RESISTANCE	370W	5%	39.7	OHMS	RSPO	370	FAIRFIL	'D
RB2-019	*	RESISTANCE	370W	5%	39.7	OHMS	RSPO	370	FAIRFIL	'D
RB2-020	*	RESISTANCE	370W	5%	39.7	OHMS	RSPO	370	FAIRFIL	D
RB2-021	*	RESISTANCE	370W	5≷ ⊏®	39.7	OHMS	RSPO	370	FAIRFIL	<u>ا ا</u>
RB2-022	÷	PESISTANCE	370W	56	39.7	OHMS	RSPO	370	FAIRFIL	ם ות
RB2-024	*	RESISTANCE	370W	5%	39.7	OHMS	RSPO	370	FAIRFIL	
RB2-025	*	RESISTANCE	370W	5%	39.7	OHMS	RSPO	370	FAIRFIL	וום
RB2-026	*	RESISTANCE	370W	5%	39.7	OHMS	RSPO	370	FAIRFIL	D
RB2-027	*	RESISTANCE	370W	5%	39.7	OHMS	RSPO	370	FAIRFIL	'D
RB2-028	*	RESISTANCE	370W	5%	39.7	OHMS	RSPO	370	FAIRFIL	D G
RB2-029	*	RESISTANCE	370W	5%	39.7	OHMS	RSPO	370	FAIRFIL	ъЦ
RB2-030	*	RESISTANCE	370W	5∛ ⊏©	39.7	OHMS	RSPO	370	FAIRFIL	ן ום
RB3-001	*	RESISTANCE	3700	5%	39.7	OHMS	RSPO	370	FAIRFIL	ם ות
RB3-002	*	RESISTANCE	370W	5%	39.7	OHMS	RSPO	370	FAIRFIL	וות
RB3-004	*	RESISTANCE	370W	5%	39.7	OHMS	RSPO	370	FAIRFIL	וום
RB3-005	*	RESISTANCE	370W	5%	39.7	OHMS	RSPO	370	FAIRFIL	D D
RB3-006	*	RESISTANCE	370W	5%	39.7	OHMS	RSPO	370	FAIRFIL	-D
RB3-007	*	RESISTANCE	370W	5%	39.7	OHMS	RSPO	370	FAIRFIL	'D [
RB3-008	*	RESISTANCE	370W	5%	39.7	OHMS	RSPO	370	FAIRFIL	D
RB3-009	*	RESISTANCE	370W	58 co	39.7	OHMS	RSPO	370	FAIRFIL	<u>ا</u> ا
RB3-010	*	RESISTANCE	370W	53 59	39.7	OHMS	RSP0	370	FAIRFIL	י ות שו
RB3-012	*	RESISTANCE	370W	5% 5%	39.7	OHMS	RSPO	370	FATRETL	
RB3-013	*	RESISTANCE	370W	5%	39.7	OHMS	RSPO	370	FAIRFIL	
RB3-014	*	RESISTANCE	370W	5%	39.7	OHMS	RSPO	370	FAIRFIL	ן וםי
RB3-015	*	RESISTANCE	370W	5%	39.7	OHMS	RSPO	370	FAIRFIL	'D



PUISSANCE +	EDI	ITION TECHNIQUE DE NOMENCLATURE	14/11/	/2012
			Pag	ge 07
Produit :	Dés	signation :	Dernière modi	 if
A0018100	PCU	J-50000-B/115V-230V	08/08/2012 - 17	7:02
REPERE	CODE	DESIGNATION	REFERENCE	MARQUE H
RB3-016	*	RESISTANCE 370W 5% 39.7 OHMS	RSPO 370	FAIRFILD
RB3-017	*	RESISTANCE 370W 5% 39.7 OHMS	RSPO 370	FAIRFILD
RB3-018	*	RESISTANCE 370W 5% 39.7 OHMS	RSPO 370	FAIRFILD
RB3-019 RB3-020	*	RESISTANCE 370W 5% 39.7 OHMS RESISTANCE 370W 5% 39.7 OHMS	RSPO 370 RSPO 370	FAIRFILD
RB3-021	*	RESISTANCE 370W 5% 39.7 OHMS	RSPO 370	FAIRFILD
RB3-022	*	RESISTANCE 370W 5% 39.7 OHMS	RSPO 370	FAIRFILD
RB3-023	*	RESISTANCE 370W 5% 39.7 OHMS	RSPO 370	FAIRFILD
RB3-024	*	RESISTANCE 370W 5% 39.7 OHMS	RSPO 370	FAIRFILD
RB3-025	*	RESISTANCE 370W 5% 39.7 OHMS	RSPO 370	FAIRFILD
RB3-027	*	RESISTANCE 370W 5% 39.7 OHMS	RSPO 370	FAIRFILD
RB3-028	*	RESISTANCE 370W 5% 39.7 OHMS	RSPO 370	FAIRFILD
RB3-029	*	RESISTANCE 370W 5% 39.7 OHMS	RSPO 370	FAIRFILD
RB3-030	*	RESISTANCE 370W 5% 39.7 OHMS	RSPO 370	FAIRFILD
RS-001	*	RESISTANCE 370W 5% 39.7 OHMS RESISTANCE 370W 5% 30 7 OHMS	RSPO 370	FAIRFILD
RS-002	*	RESISTANCE 370W 5% 39.7 OHMS	RSPO 370	FAIRFILD
S001	*	BP LUMINEUX A DOUBLE TOUCHE	XB4-BW73731M5	TELEMECA
S002	*	CORPS A.U (EMBASE+2CONTACT"O")	ZB4 BZ104	TELEMECA
S002	*	TETE A.U A ACCROCHAGE Ø40	ZB4 BS844	TELEMECA
8002	*	ETIQUETTE CIRCULAIRE A.U 060	ZBY 9130 M16/0/1308/+E/W34	TELEMECA
S003	*	DETECTEUR DE FLUX D'AIR SLG	SL 5101 (RS 182-988)	IFM ELEC
S005	*	CONTACT DE PORTE	XCKT2110P16	SCHNEIDE
TB1-001	*	BLOC JONCT. PUISS. D70/32.FF	0190 034.10	ABB
TB1-002	*	BLOC JONCT. PUISS. D70/32.FF	0190 034.10	ABB
TB1-003	*	BLOC JONCT. PUISS. D70/32.FF	0190 034.10	ABB
TB1-005	*	BLOC JONCT, PUISS, D70/32.FF	0190 034.10	ABB
TB1-006	*	BLOC JONCT. PUISS. D70/32.FF	0190 034.10	ABB
TB2-000	*	BARETTE DE JONCT. BJMI6 10P	1SNA176667R0400	ABB
TB2-001	*	BLOC DE JONCT. M4/6	1SNA115116R0700	ABB
TB2-002	*	BLOC DE JONCT. M4/6	1SNA115116R0700	ABB
TB2-003	*	BLOC DE JONCI. M4/6	1SNA115116R0700	ABB
TB2-005	*	BLOC DE JONCT. M4/6	1SNA115116R0700	ABB
TB2-006	*	BLOC DE JONCT. M4/6	1SNA115116R0700	ABB
TB2-007	*	BLOC DE JONCT. M4/6	1SNA115116R0700	ABB
TB2-008	*	BLOC DE JONCT. M4/6	1SNA115116R0700	ABB
TB2-010	*	BLOC DE JONCT. M4/6	1SNA115116R0700	ABB
V001	*	VOYANT LUMINEUX ORANGE (230V)	XB4 BVM5	SCHNEIDE
Z010	80302830	BANDEAU BANCS ELMS	80302830	PUISSANC
Z010	80805780	SER.BAND.PCU-50000-B/115V-230V	80805780	PUISSANC
Z011	80303380	F.AV. MODULE BANCS STAT. AC/DC	80303380	PUISSANC
2011	PW021200	CABLAGE PCU-50000-B/115V-230V A	PW021200	PUISSANC
Z061	DW021210	IMPLANT.PCU-50000-B/115V-230V A	DW021210	PUISSANC
Z070	81200112	SOCLE ROULANT BANC ELMS	81200112	PUISSANC
Z071	89002452	TOIT BANC ELMS	89002452	PUISSANC
2072	80700750	ENTRETOISE SOCLE ROUL. B.ELMS	80700750	PUISSANC
Z073	80700750	ENTRETOISE SOCLE ROUL, B.ELMS	80700750	PUISSANC
Z075	80700750	ENTRETOISE SOCLE ROUL. B.ELMS	80700750	PUISSANC
Z076	80700830	BARREAU REPRISE FLANCS SSPC	80700830	PUISSANC
Z077	80700830	BARREAU REPRISE FLANCS SSPC	80700830	PUISSANC
2078	80700830	BARREAU REPRISE FLANCS SSPC	80700830	PUISSANC
12079	00700830	DARREAU REPRISE FLANCS SSPC	00700830	PUISSANC



Droduit •	LDA	eignation .	Derniàre	modif
A0018100	PC	U-50000-B/115V-230V	08/08/2012	- 17:02
REPERE	CODE	DESIGNATION	REFERENCE	MARQUE I
7080		BARREAU REPRISE FLANCS SSPC		PUTSSANC
Z081	80700830	BARREAU REPRISE FLANCS SSPC	80700830	PUISSANC
Z082	80700830	BARREAU REPRISE FLANCS SSPC	80700830	PUISSANC
Z083	80700830	BARREAU REPRISE FLANCS SSPC	80700830	PUISSANC
Z084	80601480	FLANC BANC SSPC	80601480	PUISSANC
Z085	80601480	FLANC BANC SSPC	80601480	PUISSANC
Z086	80601480	FLANC BANC SSPC	80601480	PUISSANC
Z090	81600340	ARMOIRE ELEC. BANCS STAT.50KW	81600340	PUISSANC
Z100	81500330	RAIL DIN (L:300 MM)	81500330	PUISSANC
2100	*	QTE:2	*	*
Z101 Z101	\$1500620	RALL DIN (LG:530MM)	81500620	PUISSANC
2101	01500770	PATE DIN (L.400MM)	81500770	DITSSANC
2102	81500901	RATI DIN FIY AR RATE COOMM	81500801	DILLEGANC
7103	*	OTE:3	*	*
Z112	89005000	COURONNE INT. 61 RES. RSP0370	89005000	PUISSANC
Z113	89005000	COURONNE INT. 61 RES. RSP0370	89005000	PUISSANC
Z114	89005030	SUPPORT CAPTEUR DEBIT D'AIR	89005030	PUISSANC
Z115	89005010	COURONNE BASSE 61 RES. RSP0370	89005010	PUISSANC
Z116	89004990	COURONNE HAUTE 61 RES. RSP0370	89004990	PUISSANC
Z133	89002520	DEFLECTEUR EN CONE B.ELMS	89002520	PUISSANC
Z134	81300900	EQUERRE SUPPORT RES. BANC SSPC	81300900	PUISSANC
Z135	81300900	EQUERRE SUPPORT RES. BANC SSPC	81300900	PUISSANC
Z136	81300900	EQUERRE SUPPORT RES. BANC SSPC	81300900	PUISSANC
Z137	81300900	EQUERRE SUPPORT RES. BANC SSPC	81300900	PUISSANC
Z138	81300900	EQUERRE SUPPORT RES. BANC SSPC	81300900	PUISSANC
Z139 Z140	81300900	EQUERRE SUPPORT RES. BANC SSPC	81300900	PUISSANC
2140	81300900	FOURDER SUPPORT RES. BANC SSPC	81300900	DUISSANC
2141	81300900	FOURRE SUPPORT RES. BANC SSPC	81300900	DUISSANC
7143	81300900	EQUERRE SUPPORT RES. BANC SSPC	81300900	PUISSANC
Z144	81300900	EQUERRE SUPPORT RES. BANC SSPC	81300900	PUISSANC
Z145	81300900	EQUERRE SUPPORT RES. BANC SSPC	81300900	PUISSANC
Z154	81300831	EQUERRE SUPPORT VIGI. B.ELMS	81300831	PUISSANC
Z155	89002500	REPRISE T.FILETÉE BANC ELMS	89002500	PUISSANC
Z156	89002500	REPRISE T.FILETÉE BANC ELMS	89002500	PUISSANC
Z157	89002500	REPRISE T.FILETÉE BANC ELMS	89002500	PUISSANC
Z158	89002500	REPRISE T.FILETÉE BANC ELMS	89002500	PUISSANC
Z159	89003080	X MAINTIEN T.F ET CONE B.SSPC	89003080	PUISSANC
Z169 Z170	80700840	PROFILE STRUCTURE BANC SSPC	80700840	PUISSANC
Z170 7171	80700840	PROFILE STRUCTURE BANC SSPC	0700840	PUISSANC
2171 7172	80700840	DROFILE STRUCTURE BANC SSPC	80700840	DILESANC
7173	89002531	ENTRETOISE TUB. Nº1 B.ELMS	89002531	PUISSANC
Z174	89002531	ENTRETOISE TUB. Nº1 B.ELMS	89002531	PUTSSANC
Z175	89002531	ENTRETOISE TUB. Nº1 B.ELMS	89002531	PUISSANC
Z176	89002531	ENTRETOISE TUB. Nº1 B.ELMS	89002531	PUISSANC
Z177	89002541	ENTRETOISE TUB. Nº2 B.ELMS	89002541	PUISSANC
Z178	89002541	ENTRETOISE TUB. Nº2 B.ELMS	89002541	PUISSANC
Z179	89002541	ENTRETOISE TUB. Nº2 B.ELMS	89002541	PUISSANC
Z180	89002541	ENTRETOISE TUB. Nº2 B.ELMS	89002541	PUISSANC
Z181	89002541	ENTRETOISE TUB. Nº2 B.ELMS	89002541	PUISSANC
Z182	89002541	ENTRETOISE TUB. Nº2 B.ELMS	89002541	PUISSANC
Z183	89002541	ENTRETOISE TUB. Nº2 B.ELMS	89002541	PUISSANC
Z184	89002541	ENTRETOISE TUB. Nº2 B.ELMS	89002541	PUISSANC
Z185	89002551	ENTRETOISE TUB. Nº3 B.ELMS	89002551	PUISSANC
7100		TRACERCIOUSE THE NYX R RLMS	189002551	TPUISSANCE
Z186	89002551	ENTREPOTOR THE NO. D. DIMO	000000000000000000000000000000000000000	DUTGONNO



PUISSANCE + ED	ITION TECHNIQUE DE NOMENCLATURE	14/11 Pa	/2012 ge 09
Produit : Dé	signation :	Dernière mod.	if
A0018100 PC	U-50000-B/115V-230V	08/08/2012 - 1	7:02
REPERE CODE	DESIGNATION	REFERENCE	MARQUE H
Z189 89002561 Z190 89002561 Z191 89002561	ENTRETOISE TUB. N°4 B.ELMS ENTRETOISE TUB. N°4 B.ELMS ENTRETOISE TUB. N°4 B.ELMS	89002561 89002561 89002561 89002561	PUISSANC PUISSANC PUISSANC
Z192 89002561 Z204 89002610 Z205 89002620 Z206 89002630	ENTRETOISE TUB. N°4 B.ELMS	89002561	PUISSANC
	GRILLE 1 BANC ELMS	89002610	PUISSANC
	GRILLE 2 BANC ELMS	89002620	PUISSANC
Z207 89002640	ROND. MAINTIEN GRILLE 2 B.ELMS	89002640	PUISSANC
Z250 *	LG:1040MM	*	*
Z250 *	TIGE FILETÉE ACIER ZINGUÉ M8	DIN 975	*
Z251 * Z251 * Z252 * Z252 *	IG:1040MM TIGE FILETÉE ACIER ZINGUÉ M8 LG:1040MM TIGE FILETÉE ACIER ZINGUÉ M8	DIN 975 * DIN 975	* * *
Z253 * Z253 * Z260 * Z261 *	LG:1040MM TIGE FILETÉE ACIER ZINGUÉ M8 ROUE AVEC PLATINE SANS FREIN ROUE AVEC PLATINE SANS FREIN	* DIN 975 BP968 BP968	* AQUITAIN
Z262 *	ROUE AVEC PLATINE AVEC FREIN	BB968	AQUITAIN
Z263 *	ROUE AVEC PLATINE AVEC FREIN	BB968	AQUITAIN
Z264 *	ECROU M5 POUR PROFILÉ	XCAN 5	FLEXLINK
Z265 * Z265 * Z266 *	QIE.IC ECROU M6 POUR PROFILÉ QTE:16 PASSE FIL A MEMBRANE DG29	XCAN 6 02580356010	FLEXLINK SES STER
Z266 * Z267 * Z267 * Z267 *	QTE:9 COSSE NON ISOLÉ M6 3.18MM ² QTE:360 VIS THER MEX12 (OTE:360)	130230-0 *	TYCO ELE *
Z270 *	RONDELLE EVENTAIL M6 (QTE:360)	DIN 6798-A	FILOTEX
Z271 *	ECROU HEX. M6 (QTE:360)	DIN 934	
Z272 *	MONOCONDUCTEUR NU H.T 3.18MM ²	KZ05-11	
Z272 *	LG:153M	*	* CGR SES THOMAS E
Z287 *	RESSORT (QTE:183)	DE5270	
Z300-J001 *	COLLIER PERFORME D14 CN14	01200009010	
Z304 *	SERRE CABLE H.T. MOYEN OTE:125	TYHT25M	
Z305 *	SERRE CABLE H.T. PETIT QTE:125	TYHT23M	THOMAS E
Z310 *	GOULOTTE 40X60 LG:580 (QTE:2)	036207	LEGRAND
Z311 *	GOULOTTE 40X60 LG:540 (QTE:3)	036207	LEGRAND
Z316 * Z317 * Z318 * Z319 *	ISOLATEUR ISO TP 20M4 (QTE:12) ISOLATEUR ISO TP 20M4 (QTE:4) ISOLATEUR ISO TP 20M4 (QTE:4) ISOLATEUR ISO TP 20M4 (QTE:4) ISOLATEUR ISO TP 20M4 (QTE:3)	548410 548410 548410 548410 548410	ERICO ERICO ERICO ERICO
Z320 *	ISOLATEUR ISO TP 20M4 (QTE:4)	548410	ERICO
Z321 *	ISOLATEUR ISO TP 20M4 (QTE:8)	548410	ERICO
Z322 *	ISOLATEUR ISO TP 20M4 (QTE:12)	548410	ERICO
ZA001 *	ISOLATEUR ISO TP 20M4	548410	ERICO
ZA002 *	ISOLATEUR ISO TP 20M4	548410	ERICO
ZA003 *	ISOLATEUR ISO TP 20M4	548410	ERICO
ZA011 81402920	B.CU. REPRISE (A+/B+) DC+AC	81402920	PUISSANC
ZA012 81402940	B.CU. REPRISE (A-/B-) AC	81402940	PUISSANC
ZA021 81402920 ZA022 81402940 ZA031 81402920 ZA032 81402940 ZA032 81402940	B.CU. REPRISE (A+/B+) DC+AC	81402920	PUISSANC
	B.CU. REPRISE (A-/B-) AC	81402940	PUISSANC
	B.CU. REPRISE (A+/B+) DC+AC	81402920	PUISSANC
	B.CU. REPRISE (A+/B+) DC+AC	81402920	PUISSANC
	B.CU. REPRISE (A-/B-) AC	81402940	PUISSANC
ZB001 * ZB002 * ZB003 *	ISOLATEUR ISO TP 20M4 ISOLATEUR ISO TP 20M4 ISOLATEUR ISO TP 20M4	548410 548410 548410	ERICO ERICO



PUISSANCE +	EDITION TECHNIQUE	DE NOMENCLATURE	14/11 Pa	/2012 ge 10
Produit : A0018100	Désignation : PCU-50000-B/115V-	-230V	Dernière mod 08/08/2012 - 1	if 7:02
REPERE	CODE DESIGNATION		REFERENCE	MARQUE H
ZB011 ZB012 ZB021 ZB022 ZB031 ZB032	81402920 B.CU. REPRISE 81402940 B.CU. REPRISE 81402920 B.CU. REPRISE 81402920 B.CU. REPRISE 81402940 B.CU. REPRISE 81402920 B.CU. REPRISE 81402940 B.CU. REPRISE	(A+/B+) DC+AC (A-/B-) AC (A+/B+) DC+AC (A-/B-) AC (A+/B+) DC+AC (A-/B-) AC	81402920 81402940 81402920 81402920 81402940 81402920 81402920 81402940	PUISSANC PUISSANC PUISSANC PUISSANC PUISSANC PUISSANC PUISSANC



10.6 <u>Câbles de raccordement</u>

Câble de longueur trois mètres W02355-00 :

PUISSANCE +		EDITION TECHNIQUE DE NO	MENCLATURE 14	/11/2012 Page 01
Produit : W0235500		Désignation : CABLE SORTIE CLIENT PCU	Dernière J-50000-B/115V-230V 25/06/2012	modif - 14:47
REPERE	CODE	DESIGNATION	REFERENCE	MARQUE H
Z100 Z101	* *	CABLE 1G35 L:3M COSSE TUBULAIRE XCT	H07-RNF 1G35 35-8 710027-2	PIRELLI





Page volontairement blanche



29

Page volontairement blanche

