

ALIMENTATION TRIPHASEE PCU-3X5000-B/130V-260V



Référence de ce manuel d'utilisation : MU-AC0226-03



500 Avenue du Danemark- ZI Albasud - Secteur 3 - 82000 MONTAUBAN Tél. : +33 (0)5.63.02.14.21 - Fax : +33 (0)5.63.02.14.61 - www.puissanceplus.com SA au capital de 256 000 € - R.C.S. MONTAUBAN B 390722 999





LISTE DES MISES A JOUR

REFERENCE DOCUMENT	INDICE	DATE	PAGES CONCERNEES	OBJET
MU-AC0226	00 01 02 03	27/06/2013 09/07/13 29/07/13 29/01/2014	Toutes §11 §11.2	Version initiale Caractéristiques électriques Ajout brochage J2/TB2 Indice 1 de la baie : gamme 180 devient 200, 360 devient 400



TABLES DE MATIERES

1.	RECOMMANDATIONS	5
2.	LISTE DES ACRONYMES	6
3.	PRESENTATION GENERALE	7
	3.1 Description de la face avant	8
	3.1.1 Tiroir de commande	9
	3.1.2 Module de protection servitudes	10
	3.1.3 Module de protection puissance	10
	3.2 Description de la face arrière	11
4.	INSTALLATION DE L'ALIMENTATION	12
	4.1 Raccordement de l'entrée secteur	12
	4.2 Raccordement de la sortie de puissance	12
	4.3 Raccordement des signaux de contrôle et commande	12
	4.4 Raccordement de l'arrêt d'urgence	12
5.	MISE EN SERVICE DE L'ALIMENTATION	14
	5.1 Procédure de mise en marche de la baie	14
	5.2 Procédure d'arrêt	14
6.	PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT	15
	6.1 Programmation des sorties de puissance	15
	6.2 Domaine d'utilisation de l'alimentation	16
	6.2.1 Gamme 130 V	16
	6.2.2 Gamme 200 V	17
	6.2.3 Gamme 260 V	18
	6.2.4 Gamme 400 V	19
	6.3 Activation de la sortie puissance	20
	6.4 Entrées/sorties numériques	20
7.	UTILISATION DE L'ALIMENTATION	21
	7.1 Utilisation de l'écran tactile	21
	7.2 Ecran de démarrage	23
	7.3 Menu principal	24
	7.4 Ecran des consignes	26
	7.4.1 Ecran des consignes avec trois phases indépendantes	26
	7.4.2 Mode triphasé équilibré	27
	7.5 Choix de la forme d'onde	28
	7.6 Ecran des mesures	30
	7.7 Entrées/sorties numériques	31
	7.8 Menu Options	33
	7.8.1 Paramétrage de la liaison Ethernet	33
	7.8.2 Paramétrage de la liaison série	35
	7.9 Autotest	36
	7.10 Calibration écran	37
8.	PROGRAMMATION DISTANTE	38
9.	AJOUT DE NOUVELLES FORMES D'ONDES	48
10). MAINTENANCE DE LA BAIE	49
	10.1 Maintenance préventive	49
	10.2 Pannes et diagnostics	49
11	I. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	52
	11.1 Caractéristiques d'entrée secteur	52
	11.2 Caractéristiques de sortie	52
	11.3 Communication	54
	11.4 Caractéristiques mécaniques	55
	11.5 Caractéristiques environnementales	55
	11.5.1 Température	55
	11.5.2 Humidité relative	55



11.5.3 Indices de protection	
12. ANNEXE A – PARAMETRES DE L'IHM	56
12.1 Programmation des paramètres	
12.2 Ecran des mesures	
12.3 Entrées/sorties numériques	
12.4 Configuration liaison Ethernet	
12.5 Configuration liaison série	
12.6 Autotest	58
	•••



1. **RECOMMANDATIONS**

La baie doit être utilisée uniquement en intérieur, sur un sol stable, horizontal et dur, dans un local correctement éclairé.

Toute intervention de raccordement doit être réalisée par du personnel formé et habilité, 5 minutes après la déconnexion du réseau d'alimentation.

La porte de l'armoire de raccordement donne accès à des pièces nues sous tension : elle doit toujours être maintenue fermée et verrouillée par sa clef. Cette porte actionne un interrupteur compact qui arrête la baie en cas d'ouverture : ce capteur ne doit en aucun cas être modifié ou désactivé.

La baie est munie de roues équipées d'un dispositif de freinage : celui-ci doit être utilisé pour immobiliser l'alimentation avant utilisation.

Toute modification de la baie rend notre garantie caduque.

L'alimentation peut être déplacée en utilisant deux méthodes :

1) En utilisant ses roues

Les roues disposées sous la baie peuvent tourner de 360° autour d'un axe vertical.

2) En la levant à l'aide de fourches glissées sous l'appareil



Le socle de la baie est disposé à 140 mm au-dessus du sol. Les fourches doivent être introduites par les faces latérales, conformément au marquage réalisé



2. LISTE DES ACRONYMES

Apk	Ampère-peak, unité de mesure de la valeur crête de courant
ARMS	unité de mesure du courant efficace (Root Mean Square)
IHM	Interface Homme-Machine
NC	Non Connecté(e)
ТВС	A confirmer (To Be Confirmed)
TBD	A définir (To Be Defined)
Vpk	Volt-peak, unité de mesure de la valeur crête de tension
VRMS	unité de mesure de la tension efficace (Root Mean Square)



3. PRESENTATION GENERALE

L'alimentation PCU-3x5000-B/130V-260V est une source de tension alternative triphasée, 5 kVA par phase, 300 Hz – 1 kHz.

Il s'agit d'un produit à régulation linéaire, programmable en tension, courant et fréquence et aux performances électriques élevées, permettant de satisfaire aux exigences des matériels intégrés dans les systèmes de test automatiques.

Ce produit est réalisé à partir de modules standard 19 pouces (largeur totale 483 mm), montés dans une baie 800 x 800 mm, hauteur totale 38U (1,70 m).

Dans un souci de facilité et de rapidité de connexion de ces alimentations, les connecteurs de sortie, d'entrée secteur, d'informations, de bus Ethernet et RS ont été choisis avec des systèmes à vis et à verrouillage.

Par ailleurs, de manière à assurer une sécurité de fonctionnement maximale interne à l'alimentation et externe (câblage extérieur, récepteurs, etc...), ces produits sont pourvus de différentes protections y compris pour des conditions sévères d'utilisation (température d'environnement élevée, court-circuit en sortie, etc.) :

- protection des transistors par limitation de la puissance dissipée, grâce à un système électronique ultra rapide,
- protection thermique contre les échauffements excessifs des composants électroniques de puissance, par protecteur thermique,
- protection secteur par un interrupteur/disjoncteur magnétothermique.

Cette alimentation est équipée d'une ventilation forcée à faible bruit permettant d'extraire la chaleur générée en interne par les différents composants. Le sens de ventilation est orienté de façon à évacuer l'air chaud par le haut de la baie.

Le produit PCU-3X5000-B/130V-260V est équipé d'une interface utilisateur polyvalente, avec un écran graphique tactile disposé sur la face avant, permettant le contrôle et le réglage des niveaux de tension, de courant et de fréquence, ainsi que toutes les fonctions de gestion.

La tension des 3 phases est programmable selon 4 gammes : 2 en fonctionnement « normal », avec la possibilité de générer des surtensions. Les 4 gammes sont décrites ci-dessous :

- normale, 130 VRMS,
- surtension, 200 VRMS,
- normale, 260 VRMS,
- surtension, 400 VRMS.

L'appareil possède deux modes de fonctionnement :

Pilotage local :

Le dispositif de commande avec écran graphique et tactile, disposé en face avant, donne accès à toutes les fonctions de commande et à l'affichage des mesures.

Pilotage distant :

Le dispositif de commande comporte une interface Ethernet TCP/IP et une interface RS232 pour un pilotage par un PC distant. Le pilotage peut être, soit en utilisant le logiciel Puissance Plus OPS3, soit directement via des instructions TCP/IP ou RS232, en utilisant un logiciel du client.



3.1 Description de la face avant





3.1.1 <u>Tiroir de commande</u>



- **1** Ecran Tactile d'affichage et de programmation
- 2 Connecteur Ethernet
- 3 Connecteur RS232
- 4 Sortie oscillateur interne Phase 1
- 5 Sortie oscillateur interne Phase 2
- 6 Sortie oscillateur interne Phase 3
- 7 Entrée signal de référence Phase 1
- 8 Entrée signal de référence Phase 2
- 9 Entrée signal de référence Phase 3

L'oscillateur interne génère une référence triphasée qui peut être utilisée pour alimenter les amplificateurs de puissance, en les connectant avec les câbles BNC fournis. Comme l'on détaillera par la suite, l'amplitude de la tension de chaque phase peut être programmée de façon indépendante. En alternative à la référence interne, il est possible de connecter une source externe aux entrées BNC de chaque voie.



3.1.2 Module de protection servitudes

Le module M1 de protection « servitude » est disposé en face avant. Il assure la protection magnétothermique et différentielle du réseau monophasé (230 VAC) et la mise sous et hors tension de la baie. Il dispose de :

- V1 : voyant jaune de présence secteur,
- S1 : bouton poussoir double vert/rouge pour la commande marche/arrêt,
- V2 et V3 : emplacements pour des voyants diamètre 22 mm (inutilisés),
- S2 : bouton type « coup de poing » à déverrouillage rotatif (arrêt d'urgence),
- J1 : connecteur de report et d'information d'arrêt d'urgence (contact sec pour l'information, boucle 24 VAC pour la commande)
- K1 et K2 : disjoncteur différentiel 30 mA pour la protection des servitudes,
- J2 : embase 230 V normalisée pour l'alimentation d'équipements externes (1 A max).



3.1.3 Module de protection puissance

Le module M2 de protection « puissance » est disposé en face avant. Il assure la protection magnétothermique et différentielle du réseau triphasé (400V / 50Hz). Il dispose également d'un sectionneur général à verrouillage (cadenassable) ainsi que d'un contacteur de pilotage pour l'alimentation du transformateur d'entrée.





3.2 <u>Description de la face arrière</u>

La face arrière de la baie, dans la partie basse, regroupe les connecteurs et câbles secteur et sortie de puissance, ainsi que le connecteur 16 entrées/sorties et un fusible pour la sortie 24 V.



- J1 : Emplacement pour le câble d'entrée secteur triphasé (400 V / 50 Hz)
- J2 : Connecteur de sortie puissance
- J3 : Connecteur entrées/sorties numériques. Sur ce connecteur est présente aussi une alimentation 24 VDC générée en interne et protégée par fusible.
- F1 : Fusible de protection de la sortie 24 V DC de J3, de type rapide 0.5 A.

Brochages : voir le paragraphe 11



4. INSTALLATION DE L'ALIMENTATION



4.1 Raccordement de l'entrée secteur

Le raccordement de la baie au réseau triphasé est réalisé en utilisant le câble 3P+T.

4.2 Raccordement de la sortie de puissance

La sortie consiste en un connecteur 3P+N placé dans la partie inférieure de la face arrière de la baie.

Le raccordement de la sortie puissance de l'alimentation doit être réalisé avec du câble de section minimale 10 mm².

4.3 Raccordement des signaux de contrôle et commande

Le connecteur J3, situé dans la partie inférieure de la face arrière de la baie, comprend les entrées/sorties numériques.

Les connecteurs de communication et contrôle à distance sont placés dans la face avant du tiroir de commande ; à savoir, un connecteur Ethernet et un SUBD-9 pour la liaison RS232.

4.4 Raccordement de l'arrêt d'urgence

Le fonctionnement de l'arrêt d'urgence est le suivant :



La présence de la tension secteur ferme le contacteur K3, si une liaison est établie entre les points 1 et 2 du connecteur J1. La boucle de sécurité intègre les boutons MARCHE et ARRET, le contact de fermeture de porte arrière, le contacteur K3 et un contact du bouton d'arrêt d'urgence.



A la livraison, le connecteur J1 est équipé d'une fiche qui assure le bouclage interne de l'arrêt d'urgence par une liaison permanente entre ses points 1 et 2.



Sur ce connecteur J1 se trouve également un contact sec d'information de l'état de la baie, points 3 et 4, et une terre. La tension maximale sur ce contact est de 24 VRMS et le courant maximal admissible est de 1 ARMS.



5. MISE EN SERVICE DE L'ALIMENTATION

5.1 <u>Procédure de mise en marche de la baie</u>

- 1. Effectuer les branchements décrits précédemment (§4)
- 2. S'assurer du bon verrouillage de la porte arrière de la baie
- 3. S'assurer que le bouton d'arrêt d'urgence est déverrouillé
- 4. Mettre sous tension la baie par son sectionneur principal : le voyant jaune **SOUS TENSION** s'allume
- 5. Mettre en marche la baie par un appui sur le bouton **MARCHE** : le voyant blanc disposé entre les boutons MARCHE et ARRET s'allume, après quelques secondes, l'écran s'allume et le logiciel démarre
- 6. Vérifier le bon déroulement du démarrage sur l'écran en face avant de l'alimentation (voir les copies d'écran en §7.2 de ce document)
- 7. Pour un fonctionnement avec pilotage à distance par Ethernet, lancer l'application OPS3 sur le PC (voir en §**Erreur ! Source du renvoi introuvable.** de ce document)
- 8. Configurer l'alimentation en fonction de l'utilisation souhaitée
- 9. Appliquer la tension en sortie.

5.2 <u>Procédure d'arrêt</u>

- 1. Fermer l'application OPS sur le PC
- 2. Arrêter l'alimentation par un appui sur son bouton ARRET
- 3. Mettre la baie hors tension



6. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

6.1 Programmation des sorties de puissance

L'alimentation permet la génération sur les trois phases de formes d'onde, soit à partir d'un oscillateur interne programmable, soit à partir de signaux externes de référence -10 V/+10 V.

En mode autonome (oscillateur interne), la tension de sortie est programmable de façon continue selon 2 gammes principales. Sur chacune de ces gammes, il est possible de générer des surtensions. Le courant de sortie est limité à une valeur (programmable) au-delà de laquelle l'alimentation passe en mode protection.

Les gammes de tension et les limites correspondantes maximales de courant sont les suivantes :

- Gamme « normale » 130 V : 0 135 VRMS / 40 A,
- Gamme « surtension » 200 V : 0 200 VRMS / 40 A,
- Gamme « normale » 260 V : 0 270 VRMS / 20 A,
- Gamme « surtension » 400 V : 0 400 VRMS / 20 A.

Dans les gammes « normales » 130 V et 260 V, il est aussi possible de générer une tension d'offset d'amplitude maximale de 1 VDC, sur chaque phase. Lorsque l'alimentation est pilotée par des signaux externes, la tension d'offset peut aller jusqu'à 3.7 VDC avec une entrée à 10 V.

En outre, l'alimentation permet de générer des surintensités de courant pour une durée de temps limitée ; l'amplitude et la durée de ces surintensités sont programmables, avec les maxima suivants :

- Gamme 130 V: 100 A pendant 5 s,
- Gamme 260 V: 50 A pendant 5 s.

La fréquence peut être programmée entre 300 et 1000 Hz (pour les 3 voies en même temps), tandis que la phase de chaque voie peut être définie entre -360° et +360° par rapport à une référence virtuelle (« top départ » de l'axe des temps).

La forme d'onde des signaux de sortie peut être sinusoïdale ou bien d'une forme quelconque, à partir d'un fichier qui décrit le signal dans le domaine temporel (extension .csv) ou fréquentiel (extension .spc).

Lors de la génération autonome (oscillateur interne), les trois voies peuvent être configurées pour constituer un système triphasé équilibré : on programme les paramètres de la voie 1, dont la phase est figée à 0°, et les voies 2 et 3 sont automatiquement programmées avec la même forme d'onde et des angles par défaut, respectivement, de -120° et -240°.



6.2 Domaine d'utilisation de l'alimentation

A cause de la limitation de la puissance dissipée dans les modules présents dans l'alimentation, le domaine d'utilisation en régime permanent est restreint à certaines zones, qui sont montrées dans les paragraphes suivants, en fonction du déphasage entre courant et tension.

Ces conditions sont données à réseau secteur nominal et température ambiante = 25 °C.



6.2.1 <u>Gamme 130 V</u>

Le point de rupture à Imax = 40 ARMS, en-dessous duquel le courant de sortie est limité, est :

- 38 VRMS pour cos(phi) = 1
- 53 VRMS pour cos(phi) = 0.9
- 75 VRMS pour cos(phi) = 0.7.





6.2.2 Gamme 200 V

Point de rupture à Imax = 40 ARMS :

- 108 VRMS pour cos(phi) = 1.

Pour toute autre valeur de facteur de puissance, comme l'on peut observer dans la figure ci-dessus, on ne peut pas atteindre la valeur maximale de courant en régime permanent.



6.2.3 Gamme 260 V



Point de rupture à Imax = 20 ARMS :

- 72 VRMS à cos(phi) = 1
- 101 VRMS à cos(phi) = 0.9
- 143 VRMS à cos(phi) = 0.7.



6.2.4 <u>Gamme 400 V</u>



Point de rupture à Imax = 20 ARMS :

- 217 VRMS à cos(phi) = 1.

Comme pour la gamme 200 V, toute autre valeur de facteur de puissance implique que le courant maximal ne peut jamais être obtenu en régime permanent.



6.3 <u>Activation de la sortie puissance</u>

Des relais de sortie sont présents sur chacune des phases ; ces relais sont commutables simultanément.

Lorsque les relais sont à l'état "inactif", aussi bien les phases que les conducteurs de neutre sont isolés.

A la mise sous tension, ces relais sont inactifs.

6.4 Entrées/sorties numériques

L'alimentation échange avec le monde extérieur une série de signaux discrets, qui sont reportés sur le connecteur d'entrée/sortie J3 ; ces entrées sorties sont listé ci-dessous, avec le type de signal correspondant. :

- Sortie 1 (contact sec): Indique que les contacteurs de sortie d'au moins une phase sont fermés.
- Sortie 2 (contact sec): usage client 1
- Sortie 3 (contact sec): usage client 2
- Sortie 4 (contact sec): usage client 3
- In1: entrée usage client 1
- In2: entrée usage client 2
- In3: entrée usage client 3
- In4: entrée usage client 4

Les sorties sont flottantes par rapport à la masse de l'alimentation ; elles supportent un courant maximal de 1 ARMS et une tension de 24 VDC/48 VAC.

Sortie 2 à 4 sont des contacts secs pilotés par l'IHM, à usage externe.

Sortie 1 est gérée directement par le système, elle n'est pas pilotable par l'utilisateur.

Les entrées n'ont aucune influence sur le fonctionnement de l'alimentation, mais leur état est affiché sur les voyants correspondants sur l'écran de l'alimentation.

Elles ont la référence en commun, du côté utilisateur, mais elles sont flottantes par rapport à la masse de l'alimentation. On peut fournir 24 VDC maximum sur l'étage d'entrée (impédance d'entrée = 5100 Ω).

Sur le connecteur J3 est présente aussi une sortie 24 VDC avec son propre 0 V : ces 2 terminaux sont isolés de la masse de l'alimentation.

Brochage : voir § 11



7. UTILISATION DE L'ALIMENTATION

L'utilisateur interagit directement avec l'alimentation grâce à un écran LCD tactile placé en face avant, qui peut être actionné à l'aide d'un doigt ou d'un stylet (appui sur l'objet désiré).

L'interface se présente sous forme de pages (ou onglets) permettant d'accéder aux différents paramètres et contrôles. On peut naviguer à travers les trois principaux onglets (programmation, mesures, affichage entrées/sorties numériques) en faisant « glisser » l'écran de gauche à droite ou en utilisant le menu. Pour accéder aux autres pages, on doit utiliser le menu principal (voir §7.3). Les différentes fonctionnalités de l'interface seront décrites en détail dans les paragraphes suivants.

7.1 Utilisation de l'écran tactile

Sur les différentes pages de l'interface tactile, on peut modifier un paramètre en cliquant dessus. Cela fait apparaître un clavier, qui se présente comme suit :



La zone **1** reçoit la valeur saisie. Le bouton **2** efface le caractère précédent.

Le bouton **3** ferme la saisie sans valider. Le bouton **4** valide la saisie.

Le curseur **5** permet une saisie sommaire de la valeur entre 0 et 100% de la grandeur programmée.

<u>Remarque</u> : À l'aide du curseur, on reste dans la plage de possibilité de l'appareil. En saisissant la valeur directement avec le clavier, l'utilisateur peut dépasser cette plage. Dans ce cas, il ne pourra pas valider la valeur saisie et elle s'affichera sur un fond rouge.



En cas de défaut, le logiciel affiche un message sur l'écran en cours sous la forme d'un rectangle, contenant un message, comme par exemple :



Ce message reste affiché tant qu'il n'a pas été acquitté. L'acquittement est effectué par un simple appui sur le rectangle contenant le message.

Si le défaut disparaît avant l'acquittement du défaut, le message change pour informer de la disparition du défaut mais le rectangle d'information reste affiché : il doit en tout cas être acquitté. Ce principe permet de savoir qu'un défaut a été détecté, même s'il a disparu.

Sur les différents écrans apparaît le bouton suivant :



Un appui sur ce bouton affiche :

- les coordonnées de Puissance Plus, informations en 6,
- les versions des logiciels installés en **7**.



Un appui sur cet écran l'efface et retourne à l'écran précédent.



7.2 Ecran de démarrage

Au démarrage, l'écran affiché est le suivant :



Le logiciel possède trois écrans dont le numéro apparaît en bas à droite :

- L'écran « 1•• » représente l'interface de programmation, dans laquelle les paramètres de sortie (gamme, valeur de tension, etc.) sont réglés (voir §7.4 de ce document),
- L'écran « •2• » indique les mesures et l'état de l'alimentation (voir §7.6 de ce document),
- L'écran « ••3 » indique l'état des entrées/sorties numériques (voir en §7.7 de ce document).

Les boutons **8** à **10** et les zones de saisie **13** à **15** fixent les paramètres de la forme d'onde à générer ; ces éléments sont décrits en §7.4 de ce document.

Les boutons **12** permettent la mise en marche et l'arrêt de chaque sortie de puissance par ouverture de ses contacteurs de sortie : lorsque la case est cochée, la sortie est active.

Le bouton **16** valide les sélections opérées, le voyant **17** indique sa prise en compte :

- Eteint (gris) : une consigne a été saisie mais pas prise en compte car le bouton VALIDER n'a pas encore été appuyé,
- Allumé en vert : les changements ont été pris en compte correctement,
- Allumé en **rouge** : les changements n'ont pas été pris en compte correctement ou un défaut est survenu.

Le bouton **22** donne accès au menu principal (voir page suivante).



7.3 Menu principal



Le bouton **22** situé dans le coin inférieur gauche de l'écran donne accès au menu principal et aux autres écrans du logiciel. Le changement d'écran peut également être opéré par un balayage horizontal sur l'écran avec un doigt ou un stylet.

Le menu principal apparait comme ci-dessous :



Le bouton **23** accède à l'écran des consignes, écran de démarrage (écran « 1•• », voir §7.4 de ce document).

Le bouton 24 accède à l'écran des mesures de l'alimentation (écran « •2• », voir §7.6 de ce document).



Le bouton **25** accède à l'écran des entrées/sorties numériques (écran « ••3 », voir §7.7 de ce document).

Le bouton **26** donne accès aux options de l'alimentation (voir §7.8).

Le bouton **27** donne accès au paramétrage du système (protégé par mot de passe **33** et réservé à Puissance Plus).



Le bouton **28** permet la fermeture du menu principal.



7.4 Ecran des consignes

Il est accessible par le bouton **23** du menu principal et correspond à l'écran « 1•• ». Son apparence varie légèrement selon que l'on se trouve en mode « triphasé équilibré » ou « phases indépendantes ». Le mode actif est indiqué par le verrou **19** ; une pression ou un clic sur ce verrou permet de basculer entre les deux modes :

- verrou ouvert : phases indépendantes,
- verrou fermé : mode triphasé équilibré.

7.4.1 Ecran des consignes avec trois phases indépendantes



Le bouton **8** permet de sélectionner la gamme de tension (130 VRMS, 200 VRMS, 260 VRMS ou 400 VRMS) : la gamme active est celle affichée en bleu sur le bouton. Les différentes gammes sont décrites en §6 de ce document.

Le bouton **9** sert au réglage de la fréquence et le **10** du type de forme d'onde : sinusoïdale ou arbitraire (fichier .csv ou .spc, voir §7.5).

La limite de courant est réglée par le bouton **11**. Lorsque le courant de sortie atteint cette valeur, l'alimentation passe en mode protection.

Les cases à cocher **12** permettent, pour chaque phase, d'activer la sortie de puissance.

Les boutons **12**, **13** et **14** règlent les valeurs respective de la tension de offset DC (0 – 1 VDC), de l'amplitude de la tension (valeur RMS ou pic, selon le cas, voir §7.5, de 0 à Vmax de la gamme) et de la phase (-360° - +360°) par rapport à une référence virtuelle (« top départ » du temporisateur interne).

Chaque phase est réglable à ses propres valeurs et forme d'onde, et il est possible de les activer séparément par le biais des cases à cocher **12**.



7.4.2 Mode triphasé équilibré



Lorsque les phases sont verrouillées, l'écran apparait comme suit :

Dans cette configuration, seuls les paramètres de la phase 1 sont modifiables et tout changement se reflétera aussi sur les phases 2 et 3. Les phases sont figées aux valeurs suivantes, non modifiables (zone grisée) : 0°, -120° et -240° pour les phases 1, 2 et 3 respectivement.

Dans cette configuration, l'activation de la case à cocher **12** a effet simultanément sur les trois phases.



7.5 Choix de la forme d'onde



Par le biais du bouton **10** on peut choisir, soit une forme d'onde sinusoïdale, avec ou sans offset, soit type arbitraire, issu d'un fichier spécifique décrivant la forme d'onde que l'alimentation doit reproduire.

Lorsque l'alimentation se trouve en mode « sinus », la zone de saisie **18** est grisée, tandis qu'en mode « fichier » elle permet d'accéder à l'interface de sélection du fichier « forme d'onde » :



Les fichiers sont stockés en mémoire Flash dans l'alimentation. La procédure de téléchargement est décrite au §9 de ce document. La sélection du fichier s'effectue par un appui sur la zone **18** de chaque phase ou de la phase 1 uniquement, selon le mode de fonctionnement (voir §7.4).



Cette action affiche ensuite la liste **34** des fichiers disponibles sur l'alimentation, classés par type et par ordre alphabétique. Cette liste est déployée sur plusieurs pages, chacune desquelles peut contenir jusqu'à 20 fichiers.

Le bouton **35** retourne à l'écran précédent sans modifier la sélection.

Le bouton **37** retourne à l'écran précédent en modifiant la sélection.

Les boutons **38** et **39** permettent de se déplacer sur les différentes pages (quand sont stockés plus de 20 fichiers différents).

Le bouton **40** supprime définitivement, après confirmation, un fichier de la mémoire de l'alimentation.

Le bouton **36** permet l'affichage de la forme d'onde, comme montré ci-dessous :



La zone **41** contient la forme de la courbe ; la ligne rouge indique la position de l'axe temporel (valeur zéro de l'amplitude).

Le bouton **35** retourne à l'écran précédent.



En cas d'utilisation de forme d'onde arbitraire, l'amplitude de la tension ne sera plus exprimée en valeur efficace (VRMS), mais plutôt en valeur crête (Vpk), comme dans l'écran ci-dessous :



7.6 Ecran des mesures

Cet écran affiche les mesures instantanées des tensions et courants de chaque phase (42, tension phase-neutre, et 43, courant de ligne), en valeur efficace calculée par l'alimentation :



En outre, sont affichés les voyants d'état des protections thermiques, **44**, et des limites de courant, **45** : normalement verts, ils deviennent rouges dès que la protection respective est déclenchée.



7.7 <u>Entrées/sorties numériques</u>

Comme décrit en §6.4, le connecteur J3 présente un ensemble de sorties numériques de type « contact sec » ou « niveau de tension ». L'état de certaines sorties peut être programmé par l'interface ; de même, l'état des entrées numériques peut être affiché à l'écran :



Dans les zones **46**, il est possible d'effectuer l'attribution des conditions d'allumage aux balises verte et rouge installées au-dessus de la baie, tandis que les voyants **48** s'allument lorsque les balises sont allumées.



Un appui ou clic sur l'une des zones **46** provoque l'ouverture d'un menu dans lequel on peut changer le paramétrage des balises. Lorsque les deux balises sont réglées sur la même option, elles deviennent mutuellement exclusives :

- **Disable** : balise(s) toujours éteint,
- Enable : balise(s) toujours allumés,



- **OutputEnable** : balise allumée lorsqu'au moins une des sorties puissance est active. Si les deux sont réglées sur cette option, alors la balise rouge est allumée lors de l'activation d'une sortie (OutputEnable) et la verte s'allume lorsqu'aucune sortie de puissance n'est active (OutputDisable).
- **Default** : balise allumée lorsqu'un défaut est présent. Si la même option est choisie pour les deux balises, alors la verte devient NoDefault et reste allumée tant qu'il n'y a pas de défaut.

Dans la zone **47**, les cases à cocher « Sortie 2 » à « Sortie 4 » sont employées pour modifier l'état des sorties numériques correspondantes (voir aussi §6.4 et le détail du brochage en §11.2) : la case cochée signifie que le contact central est relié au terminal « travail », tandis que l'autre condition correspond à la position sur « repos ».

Concernant la « Sortie 1 », elle apparait grisée car cette case est gérée uniquement par le système : elle est cochée (en gris) lorsqu'au moins une des sorties puissance a les contacteurs fermés.

Dans la zone **49**, on a la recopie des entrées numériques 1 à 4 : lorsque l'entrée est ON, le voyant est allumé.

Enfin, le bouton **50** permet encore une fois de valider les modifications effectuées, tandis que le voyant **51** signale la bonne prise en compte ou pas de cette validation.



7.8 Menu Options

	Programmation	req(Hz)			
	E/S Numeriques	100.0 Suntini	Eichier Eichier		
26 -	Options	mex((A)) 0.23	durée(s		
29	Ethernet	(Vinns)	Phase(°)	Fichier	
31	Autotest	269.98	0.00	sinus	
32	Calib écran	269.98	-240.00	sinus	
33	Système	Val	ider	Q	28

Les boutons **29** et **30** donnent accès à la configuration de la liaison Ethernet ou RS232, respectivement, pour la commande distante (voir en §7.8.1 et §7.8.2).

Le bouton **31** donne accès à l'affichage du résultat de l'autotest de l'alimentation (voir en §7.9).

Le bouton **32** permet la calibration de l'écran tactile.

7.8.1 Paramétrage de la liaison Ethernet

Ces paramètres doivent être modifiés uniquement en accord avec votre administrateur réseau.

Le bouton 29 ETHERNET affiche les paramètres de la liaison :

Connectivité Ethernet					
Dalle tactile:	Active	52			
Obtenir une adresse IP automatiquement:	NON	53			
Adresse IP:	192.168.1.199	54			
Masque de sous-réseau:	255.255.255.0	- 55			
Porte	5025 🔸	56			
>	1				



Le bouton **52** permet de basculer entre le pilotage local et distant, selon l'état de la dalle tactile. L'état actuel est en bleu, à caractères plus grands :

- Active : le pilotage se fait en mode local, depuis l'écran tactile en face avant de la baie,
- Inactive: l'alimentation est pilotée à distance, soit par liaison RS232, soit par Ethernet.

<u>Remarque</u> : le pilotage à distance est prioritaire sur la commande locale : lorsque l'ordinateur envoie des ordres par liaison Ethernet ou série, l'écran tactile passe automatiquement en mode « Inactive » quel que soit l'état dans lequel il se trouvait.

Lorsque l'alimentation est pilotée à distance, l'écran tactile peut être toujours utilisé pour naviguer dans les pages et lire les mesures et les états, mais aucun paramètre ne sera modifiable : une tentative de modification produira l'apparition d'un signe **SENS INTERDIT** :



Les paramètres de la connexion sont modifiables par écran tactile uniquement si l'on se trouve en mode « local ».

Le bouton **53** permet de choisir le mode d'affectation de l'adresse IP (fonction DHCP) :

- choix automatique si **OUI**,
- spécification manuelle de l'adresse, si **NON**.

Dans le cas d'une spécification manuelle de l'adresse IP, les zones de saisie **54** IP ADDRESS et **55** SUBNET MASK doivent obligatoirement être renseignées.

La zone de saisie **56 PORT** doit être renseignée dans tous les cas.



Après modification d'un des paramètres, cette icône apparaît en bas à droite de l'écran pour vous demander d'enregistrer votre nouvelle configuration.



Après enregistrement, cette nouvelle configuration ne sera prise en compte qu'après le redémarrage de la carte de contrôle du banc. Celui-ci peut être forcé en cliquant sur cette icône qui apparaît en bas à droite sur l'écran.



7.8.2 Paramétrage de la liaison série



La zone de saisie **57** permet de choisir la vitesse de communication sur la liaison série, lorsque l'alimentation est en pilotage local. Les choix possibles sont :

- 4800 bpm,
- 9600 bpm,
- 19200 bpm,
- 38400 bpm,
- 57600 bpm,
- 115200 bpm.



7.9 <u>Autotest</u>

Au démarrage, le logiciel effectue des tests sur chaque carte présente dans l'alimentation. Le résultat de ces tests est résumé dans l'écran d'autotest :



<u>Remarque</u> : Cet écran n'est actualisé qu'une fois, au démarrage du logiciel. Lorsque l'on veut effectuer une nouvelle opération d'autotest, il faut redémarrer l'IHM.

Les voyants indiquent l'état des cartes et des modules constituant l'alimentation :

- voyants **58** à **60** : états des amplificateurs de puissance des phases 1 à 3,
- voyant 61 : état du Synthétiseur, la carte qui génère les consignes et les formes d'ondes,
- voyant **62** : cartes de pilotage des E/S numériques.



7.10 Calibration écran



La fonction de calibration se déroule en 5 phases ; dans chaque étape, il faut appuyer exactement au centre de la croix 62 affichée sur l'écran, soit avec le doigt, soit avec un stylet :

- 1. la croix se trouve au milieu de l'écran ; appuyer
- 2. la croix se déplace en haut à gauche ; appuyer
- 3. la croix se déplace en bas à gauche ; appuyer
- 4. la croix se déplace en bas à droite ; appuyer
- 5. la croix se déplace en haut à gauche ; appuyer.

Ensuite, la croix revient au centre de l'écran : la procédure de calibration est terminée.



8. PROGRAMMATION DISTANTE

Le pilotage à distance est réalisé soit au moyen d'une communication TCP/IP sur bus Ethernet, soit par liaison RS232. Cette communication est configurée, respectivement, par la page « Ethernet » ou « Port série » du logiciel de la carte de contrôle et commande (voir §7.8.1 et §7.8.2 de ce document).

Les paramètres programmables sont positionnés suivant la syntaxe :

La valeur est exprimée en texte ou en hexadécimal. La commande est suivie des caractères CR (code ASCII 0x13) et LF (code ASCII 0x10)

Chaque requête est suivie d'une réponse de la carte de contrôle et commande :

« 🗲 OK »

Exemple :

→ P_AnalogMode=ON ou P_AnalogMode=01h

← OK

Les paramètres mesurables sont interrogés suivant la syntaxe :

« → mot_clef ? »

Et sont suivis de deux réponses de la carte de contrôle et commande :

- « 🗲 OK »
- « 🗲 valeur »

Exemple :

- → M_Bench ?
- ← OK
- \leftarrow M_Bench = xxx

Le tableau suivant présente l'ensemble des paramètres de l'alimentation. La première lettre du nom de chaque paramètre indique sont type, P, M ou A :

- Programmable (P),
- Mesurable (M)
- d'Autotest (A).

La colonne « Conversion standard/hexa » détaille les valeurs numériques de la colonne « Valeurs Programmables Possibles ».

La colonne « Valeur par défaut » indique les valeurs prises à la chaque mise sous tension ou redémarrage.

Certains paramètres sont volatiles (dernière colonne du tableau) : la valeur programmée n'est pas sauvegardée en mémoire non volatile et le logiciel reprend les valeurs par défaut à chaque mise sous tension ou redémarrage.

<u>Remarque</u> : aucune action n'est réalisée sans validation (à l'aide de P_Validate)

- Les paramètres P_xxxxx sont des paramètres de programmation.
- Les paramètres M_xxxxx sont des paramètres de relecture.
- Les paramètres A_xxxxx sont des paramètres d'autotest.
- Les paramètres x_123xx sont des paramètres globaux (affectant toutes les voies de génération).
- Les paramètres x_Phnxx sont des paramètres de gestion spécifiques à la phase n.



P_SysDisplay permet de sélectionner l'écran d'affichage.

*RST permet de remettre l'appareil dans l'état de mise sous tension.

*IDN permet de relire la chaine d'authentification de l'appareil.

OPC permet de savoir si la dernière action demandée est terminée ou non.

P_123Freq permet de définir la fréquence de génération de tous les modules.

P_123VoltWave permet d'indiquer si tous les modules de génération courant génèrent un courant sinusoïdal ou non.

P_Ph1VoltFile permet de choisir le fichier décrivant la forme d'onde pour la phase 1. Ce paramètre est accessible si P_123VoltWave=File. Les fichiers sélectionnés doivent être au format .csv (monocourbe) ou .spc. Ce paramètre n'est pas accessible si P_123VoltWave=Sine.

P_Ph2VoltFile et **P_Ph3VoltFile** permettent de choisir le fichier décrivant la forme d'onde pour la phase 2 et pour la phase 3. Ces paramètres sont accessibles si P_123VoltWave=File. Les fichiers sélectionnés doivent être au format .csv (monocourbe) ou .spc. Ce paramètre n'est pas accessible si P_123VoltWave=Sine ou si P_123PhIdentic=True.

P_Ph1VoltPhase, P_Ph2VoltPhase, P_Ph3VoltPhase permettent de définir le déphasage des phases 1, 2 et 3 par rapport à une même phase virtuelle.

P_123PhIdentic permet d'indiquer que les 3 phases sont programmées de façon identique. Lorsque cette fonctionnalité est active, les 3 générateurs se programment par la phase 1. Les gammes, consignes courant et formes d'ondes sont répercutées sur les phases 2 et 3.

P_123Range permet de sélectionner la gamme de génération du système triphasé.

P_123OverlDur permet de définir la durée de surcharge autorisée. La surcharge correspond à un débit de courant compris entre P_123CurrLimit et P_123OverlLimit sur au moins une phase. Au-delà de ce délai, le courant autorisé passe automatiquement à P_123CurrLimit. Pour pouvoir autoriser de nouveau une surcharge pendant la durée maximale, il est nécessaire de débiter un courant inférieur à P_123CurrLimit pendant P_123OverlDur.

P_123OverILimit permet de sélectionner le courant maximum de surcharge. Pendant une durée de 0 à P_123OverIDur, le générateur permet de débiter jusqu'au courant défini par P_123OverILimit.

P_123CurrLimit permet de sélectionner le courant maximum de charge. Au-delà du délai de

surcharge (P_123OverIDur), le courant autorisé passe automatiquement à P_123CurrLimit.

P_PhnOutput permet d'activer/désactiver le relai de sortie de la phase n.

P_PhnSetDCVolt permet de programmer la composante DC de la tension à générer sur la phase n. Ces paramètres ne sont programmables qu'en gamme 130V et 260 V.

P_PhnSetACVolt permet de programmer la composant AC de la tension à générer sur la phase n. Cette consigne est définie en valeur RMS lorsque P_123VoltWave=Sine, et en valeur crête (valeur du fichier la plus forte en valeur absolue) lorsque P_123VoltWave=File.

M_PhnVoltValue permet de relire la tension RMS débitée par la phase n.

M_PhnCurrValue permet de relire le courant RMS débité par la phase n.

M_PhnThermal permet de connaitre l'état thermique de la phase n. Si un défaut est constaté, les phases se programment à 0. Il est alors nécessaire d'attendre la disparition du défaut avant de reprogrammer la tension, et valider ensuite de nouveau pour réactiver la génération.

M_PhnLimitl permet de connaitre l'état de la protection courant de la phase n.

P_CfgRedLight permet d'indiquer dans quel cas doit être allumé la balise rouge :

Disable - indique que le voyant reste éteint sans condition.

Enable - indique que le voyant reste allumé sans condition.

OutputEnable - indique que le voyant s'allume lorsqu'au moins une sortie est active.

Default - indique que le voyant s'allume en cas de défaut (thermique).

P_RedLight permet d'allumer ou éteindre la balise rouge de la bale. Ce paramètre est géré par le système.

P_CfgGreenLight permet d'indiquer dans quel cas doit être allumé la balise verte:

Disable - indique que le voyant reste éteint sans condition.

Enable - indique que le voyant reste allumé sans condition.

OutputDisable - indique que le voyant s'allume quand toutes les sorties sont inactive.

NoDefault - indique que le voyant s'allume lorsqu'aucun défaut n'est présent.

P_GreenLight permet d'allumer ou éteindre la balise verte de la balie. Ce paramètre est géré par le système



P_DigOutx permettent d'activer/désactiver les sorties numériques 1 à 4. Seule la sortie numérique 1 est gérée par le système. Les autres sont disponibles pour l'utilisateur.

P_DigInx permettent de connaitre l'état des entrées numériques 1 à 4.

P_Validate permet la prise en compte (validation) des modifications de programmation.
 M_StatusProg permet de vérifier que les modifications ont correctement été réalisées :

« KO » indique qu'un problème est survenu lors de la validation. Veuillez contacter PUISSANCE+ si ce défaut apparait.

« OK » indique que la validation s'est correctement déroulée.

« Modified » indique qu'au moins une programmation a été modifiée depuis la dernière validation.

P_AbordAction permet d'abandonner la programmation de la machine, démarrée à l'aide du bouton P_Validate. Cette commande est à utiliser en dernier recours : la machine peut être laissée dans un état incertain.

MD5 permet de connaitre le MD5 du fichier sélectionné. Pour cela, l'utilisateur programmera le paramètre MD5 avec le nom du fichier (extension comprise), puis relira ce paramètre.

A_PhnAmplifier permet de vérifier la présence de la carte de gestion de l'amplificateur du la phase n.

A_Synthetiser permet de vérifier la présence de la carte synthétiseur (générateur de signaux arbitraires).

A_DigIO permet de vérifier la présence de la carte de gestion des entrées/sorties digitales.

P_RS232_Speed permet de sélectionner la vitesse de communication sur le bus RS232.

• Lorsque l'alimentation est interrogée avec la commande *IDN, elle répondra comme suit :

« PUISSANCE-PLUS, AC0226xx,0,E1000681 + E0900066 + E4101051 + E1000690 + E1000157 »

Adr	Paramètre	Pane I	Valeurs Programmables Possibles	Conversion Standard/hexa	Default value	Volatile
00h	P_SysDisplay	None	Prog Meas DiglO Ethernet Serial SelfTest Calib	Prog/00h Meas/01h DigIO/02h Ethernet/03h Serial/04h SelfTest/05h Calib/06h	Prog	YES
01h	*RST	None	/	/	/	YES
02h	*	None	PUISSANCE-PLUS, Erreur ! Source du renvoi introuvable.xx,0,Erre ur ! Source du renvoi introuvable.	/	/	/
03h	OPC	None	No Yes	No/0000h Yes/0001h	Yes	YES



	Paramètre	Pane I	Vale Progran	eurs nmables	Conversion Standard/hexa	Defa valu	ult ie	Volatile
Adr	Nom		Poss	sidies				
04h	P_123Freq	Prog	Min: 030 Max: 100	0.0Hz 0.0Hz	Hexa= PrAn*FFFF/6553.	5 400ł	Ηz	NO
05h	P_123VoltWave	Prog		Sine File	Sine/0000 File/0001	h Sinu h	JS	NO
06h	P_Ph1VoltFile	Prog	File	Name	FileName:0000	h Emp	oty	NO
07h	P_Ph2VoltFile	Prog	FileN	lame	FileName:0000	h Emp	oty	NO
08h	P_Ph3VoltFile	Prog	FileN	lame	FileName:0000	h Emp	oty	NO
09h	P_Ph1VoltPhase	Prog	Min: -: Max: +:	360.0° 360.0°	Hexa= PrAn*FFFF/655.3	5 000.	0°	NO
0Ah	P_Ph2VoltPhase	Prog	Min: -: Max: +:	360.0° 360.0°	Hexa= PrAn*FFFF/655.3	-120	.0°	NO
0Bh	P_Ph3VoltPhase	Prog	Min: -: Max: +:	360.0° 360.0°	Hexa= PrAn*FFFF/655.3	-240	.0°	NO
0Ch	P_123PhIdentic	Prog		OFF ON	OFF/0000 ON/0001	h OF h	F	NO
0Dh	P_123Range	Prog		130V 200V 260V 400V	130V/0001 200V/0002 260V/0005 400V/0006	h 130 h h h	V	NO
0Eh	P_123OverIDur	Prog	Min : Max :	0.1s 5.0s	ReAn= Hexa*63/3F	0.1 h	S	NO



	Paramètro	Dana	Valours	Conversion	Default	Volatila
	raiametre		Programmables	Standard/hexa	value	Volatile
		•	Possibles	etandara/noka	Value	
Adr	Nom					
0Fh	P_123OverILimit	Prog	P_123Range=130V Min : 000.00A Max : 102.00A P_123Range=200V Min : 000.00A Max : 102.00A P_123Range=260V Min : 00.00A Max : 51.00A P_123Range=400V Min : 00.00A Max : 51.00A P_123Range=400V Min : 00.00A Max : 51.00A	ReAn= Hexa*110.0/FFFh	100.00A	NO
10h	P_123CurrLimit	Prog	P_123Range=130V Min : 00.00A Max : 40.00A P_123Range=200V Min : 00.00A Max : 40.00A P_123Range=260V Min : 00.00A Max : 40.00A P_123Range=260V Min : 00.00A Max : 20.00A P_123Range=400V Min : 00.00A Max : 20.00A Max : 20.00A	ReAn= Hexa*110.0/FFFh	40.00A	NO
11h	P_Ph1Output	Prog	Disable Enable	Disable/0000h Enable/0001h	Disable	YES
12h	P_Ph1SetDCVol t	Prog	P_123Range=130V Min :-1.00V Max :+1.00V P_123Range=260V Min :-1.00V Max :+1.00V	P_123Range=130V Hexa= PrAn*7FFh/14.61 P_123Range=260V Hexa= PrAn*7FFh/29.22	000.00V	NO



	Paramètre	Pane I	Valeurs Programmables	Conversion Standard/hexa	Default value	Volatile
Adr	Nom		Possibles			
13h	P_Ph1SetACVolt	Prog	P_123VoltWave=Sine P_123Range=130V Min :000.00V Max :135.00V P_123Range=200V Min :000.00V Max :200.00V P_123Range=260V Min :000.00V Max :270.00V P_123Range=400V Min :000.00V Max :400.00V P_123Range=130V Min :000.00V Max :190.90V P_123Range=200V Min :000.00V Max :282.80V P_123Range=260V Min :000.00V Max :381.80V P_123Range=400V Min :000.00V	$\begin{array}{c} P_{-123} VoltWave=Sine\\ P_{-123} Range=130V\\ Hexa=\\ PrAn*FFFh/200\\ P_{-123} Range=200V\\ Hexa=\\ PrAn*FFFh/200\\ P_{-123} Range=260V\\ Hexa=\\ PrAn*FFFh/400\\ P_{-123} Range=400V\\ Hexa=\\ PrAn*FFFh/282.80\\ P_{-123} Range=200V\\ Hexa=\\ PrAn*FFFh/282.80\\ P_{-123} Range=200V\\ Hexa=\\ PrAn*FFFh/282.80\\ P_{-123} Range=200V\\ Hexa=\\ PrAn*FFFh/282.80\\ P_{-123} Range=200V\\ Hexa=\\ PrAn*FFFh/282.80\\ P_{-123} Range=260V\\ Hexa=\\ PrAn*FFFh/282.80\\ P_{-123} Range=260V\\ Hexa=\\ PrAn*FFFh/565.70\\ P_{-123} Range=400V\\ Hexa=\\ \end{array}$	000.00V	NO
			Max :565.70V	PrAn*FFFh/565.70		
14h	M_Ph1VoltValue	Meas	Min : 000.00V Max : 425.70V	ReAn= Hexa*max/FFFh		
15h	M_Ph1CurrValu e	Meas	Min : 000.00A Max : 110.00A	ReAn= Hexa*max/FFFh		
16h	M_Ph1Thermal	Meas	(Red) KO (Green) OK	KO:0000h OK:0001h KO:0002h KO:0003h		
17h	M_Ph1LimitI	Meas	(Green) Disable (Red) Enable	Disable:0000h Enable:0001h		
18h	P_Ph2Output	Prog	Disable Enable	Disable/0000h Enable/0001h	Disable	YES
19h	P_Ph2SetDCVol t	Prog	P_123Range=130V Min :-1.00V Max :+1.00V P_123Range=260V Min :-1.00V Max :+1.00V	P_123Range=130V Hexa= PrAn*7FFh/14.61 P_123Range=260V Hexa= PrAn*7FFh/29.22	000.00V	NO



Paramètre		Pane I	Valeurs Programmables	Conversion Standard/hexa	Default value	Volatile
Adr	Nom		Possibles			
1Ah	P_Ph2SetACVolt	Prog	P_123VoltWave=Sine P_123Range=130V Min :000.00V Max :135.00V P_123Range=200V Min :000.00V Max :200.00V P_123Range=260V Min :000.00V Max :270.00V P_123Range=400V Min :000.00V Max :400.00V Max :400.00V P_123Range=130V Min :000.00V Max :190.90V P_123Range=200V Min :000.00V Max :282.80V P_123Range=260V Min :000.00V Max :381.80V P_123Range=400V Min :000.00V	P_123VoltWave=Sine P_123Range=130V Hexa= PrAn*FFFh/200 P_123Range=200V Hexa= PrAn*FFFh/200 P_123Range=260V Hexa= PrAn*FFFh/400 P_123Range=400V Hexa= PrAn*FFFh/282.80 P_123Range=200V Hexa= PrAn*FFFh/282.80 P_123Range=200V Hexa= PrAn*FFFh/282.80 P_123Range=260V Hexa= PrAn*FFFh/565.70 P_123Range=400V Hexa= PrAn*FFFh/565.70 P_123Range=400V	000.00V	NO
1Bh	M_Ph2SetACVol t	Meas	Min : 000.00V Max : 425.70V	ReAn= Hexa*max/FFFh		
1Ch	M_Ph2CurrValu e	Meas	Min : 000.00A Max : 110.00A	ReAn= Hexa*max/FFFh		
1Dh	M_Ph2Thermal	Meas	(Red) KO (Green) OK	KO:0000h OK:0001h KO:0002h KO:0003h		
1Eh	M_Ph2LimitI	Meas	(Green) Disable (Red) Enable	Disable:0000h Enable:0001h		
1Fh	P_Ph3Output	Prog	Disable Enable	Disable/0000h Enable/0001h	Disable	YES
20h	P_Ph3SetDCVol t	Prog	P_123Range=130V Min :-1.00V Max :+1.00V P_123Range=260V Min :-1.00V Max :+1 00V	P_123Range=130V Hexa= PrAn*7FFh/14.61 P_123Range=260V Hexa= PrAn*7FFh/29.22	000.00V	NO



Paramètre		Pane	Valeurs	Conversion Standard/baya	Default	Volatile
	I	I	Possibles	Stanuaru/nexa	value	
Adr	Nom		1 00010100			
21h	P_Ph3SetACVolt	Prog	P_123VoltWave=Sine P_123Range=130V Min :000.00V Max :135.00V P_123Range=200V Min :000.00V Max :200.00V P_123Range=260V Min :000.00V Max :270.00V P_123Range=400V Min :000.00V Max :400.00V P_123Range=130V Min :000.00V Max :190.90V P_123Range=200V Min :000.00V Max :282.80V P_123Range=260V Min :000.00V Max :381.80V P_123Range=400V Min :000.00V Max :381.80V P_123Range=400V Min :000.00V Max :381.80V P_123Range=400V Min :000.00V	P_123VoltWave=Sine P_123Range=130V Hexa= PrAn*FFFh/200 P_123Range=200V Hexa= PrAn*FFFh/200 P_123Range=260V Hexa= PrAn*FFFh/400 P_123VoltWave=File P_123VoltWave=File P_123Range=130V Hexa= PrAn*FFFh/282.80 P_123Range=260V Hexa= PrAn*FFFh/282.80 P_123Range=260V Hexa= PrAn*FFFh/282.80 P_123Range=260V Hexa= PrAn*FFFh/565.70 P_123Range=400V Hexa= PrAn*FFFh/565.70 P_123Range=400V Hexa= PrAn*FFFh/565.70 P_123Range=400V Hexa= PrAn*FFFh/565.70 P_123Range=400V Hexa= PrAn*FFFh/565.70	000.00V	NO
22h	M_Ph3SetACVol t	Meas	Min : 000.00V Max : 425.70V	ReAn= Hexa*max/FFFh		
23h	M_Ph3CurrValu e	Meas	Min : 000.00A Max : 110.00A	ReAn= Hexa*max/FFFh		
24h	M_Ph3Thermal	Meas	(Red) KO (Green) OK	KO:0000h OK:0001h KO:0002h KO:0003h		
25h	M_Ph3LimitI	Meas	(Green) Disable (Red) Enable	Disable:0000h Enable:0001h		
26h	P_CfgRedLight	DiglO	Disable Enable OutputEnable Default	Disable:0000h Enable:0001h OutputEnable:0002h Default:0003h	Disable	NO
27h	M_RedLight	DiglO	(Gray) Disable (Red) Enable	Disable:0000h Enable:0001h	Disable	YES



Adr	Paramètre		Valeurs Programmables Possibles	Conversion Standard/hexa	Default value	Volatile
28h	P_CfgGreenLigh t	DiglO	Disable Enable OutputDisable NoDefault	Disable:0000h Enable:0001h OutputDisable:0002h NoDefault:0003h	Disable	NO
29h	M_GreenLight	DigIO	(Gray) Disable (Green) Enable	Disable:0000h Enable:0001h	Disable	YES
2Ah	P_DigOut1 Permanently dimmed Computed by the system	DiglO	Disable Enable	Disable:0000h Enable:0001h	Defined by system	YES
2Bh	P_DigOut2	DiglO	Disable Enable	Disable:0000h Enable:0001h	Disable	NO
2Ch	P_DigOut3	DiglO	Disable Enable	Disable:0000h Enable:0001h	Disable	NO
2Dh	P_DigOut4	DiglO	Disable Enable	Disable:0000h Enable:0001h	Disable	NO
2Eh	M_DigIn1	DiglO	(Gray) Disable (Green) Enable	Disable:0000h Enable:0001h		
2Fh	M_DigIn2	DiglO	(Gray) Disable (Green) Enable	Disable:0000h Enable:0001h		
30h	M_DigIn3	DiglO	(Gray) Disable (Green) Enable	Disable:0000h Enable:0001h		
31h	M_DigIn4	DiglO	(Gray) Disable (Green) Enable	Disable:0000h Enable:0001h		
32h	P_Validate	Prog DiglO	OFF ON Automatic reset to OFF	OFF/0000h ON/0001h	OFF	YES
33h	M_Status	Prog DiglO	(Red) KO (Green) OK (Gray) Modified (Bleu) Running	KO/0000h OK/0001h Modified/0002h Running/0003h		
34h	P_AbordAction	None	OFF ON Automatic reset to OFF	OFF/0000h ON/0001h	OFF	YES



Paramètre		Pane I	Valeurs Programmables Possibles		Conversion Standard/hexa	Default value	Volatile
Adr	Nom						
35h	MD5	None	MD5Value		<i>MD5Value</i> :0000h	Empty	YES
36h	A_Ph1Amplifier	SelfT	(Red)	KO	KO:0000h		
		est	(Green)	OK	OK:0001h		
37h	A_Ph2Amplifier	SelfT	(Red)	KO	KO:0000h		
		est	(Green)	OK	OK:0001h		
38h	A_Ph3Amplifier	SelfT	(Red)	KO	KO:0000h		
		est	(Green)	OK	OK:0001h		
39h	A_Synthetiser	SelfT	(Red)	KO	KO:0000h		
		est	(Green)	OK	OK:0001h		
3Ah	A_DigIO	SelfT	(Red)	KO	KO/0000h		
		est	(Green)	OK	OK/0001h		
3Bh	P_RS232_Spee	Serial	4	1800	4800:0000h	9600	NO
	d		9	9600	9600:0001h		
			19	9200	19200:0002h		
			38	3400	38400:0003h		
			57	7600	57600:0004h		
			115	5200	115200:0005h		



9. AJOUT DE NOUVELLES FORMES D'ONDES

La procédure décrite ci-dessous permet de créer de nouvelles formes d'onde et de les ajouter dans l'IHM ; elle est réalisable uniquement par liaison Ethernet.

ATTENTION : Le démarche ci-dessous doit être suivie scrupuleusement afin d'éviter des erreurs pouvant endommager des fichiers systèmes et donc altérer le bon fonctionnement de l'alimentation.

Etape 1 : créer le fichier décrivant la forme d'onde

En utilisant le logiciel Puissance Plus OPS1 ou un tableur, créer la nouvelle forme d'onde et la sauvegarder au format souhaité (CSV, SPC ou CAL)

Etape 2 : relever l'adresse IP de la baie

Dans l'onglet « Ethernet » du menu de l'IHM décrit en §7.8.1 de ce document, relever l'adresse IP. Dans notre exemple, l'adresse IP sera 192.168.1.68.

Etape 3 : communication sous Windows

Cliquer sur « démarrer », puis « exécuter » et saisssez « ftp » et valider par le bouton « Ok ». Vous devez voir apparaître la console suivante :

Saisir : « open *adresselP* » Dans notre exemple cela donne « open 192.168.1.68 ».

Saisir le login « pplus1 » puis entrez le mot de passe « ppluscom »

Les fichiers sont rangés dans un répertoire précis de la carte de commande. Saisir «cd \NANDFlash\Curves »

L'étape suivante permet de vous placer en local (sur votre PC) dans le dossier où vous avez enregistré votre fichier de forme d'onde. Saisissez « lcd "*VotreArborescence*" » Exemple : lcd "C:\Mescourbes"

Envoyer votre fichier : saisissez « send NomFichier »

Dans notre exemple, pour envoyer le fichier « carre.csv », on saisit « send carre.csv »



La dernière étape consiste à fermer la connexion pour cela saisir « close » puis « quit ».

Vous venez d'ajouter une nouvelle forme d'onde. Elle apparaît dans la liste des formes d'ondes disponibles localement.



10. MAINTENANCE DE LA BAIE

10.1 <u>Maintenance préventive</u>

Annuellement, l'équipe de maintenance réalisera les opérations suivantes :

- Nettoyage de la baie,
- Contrôle de l'état général de la baie (serrage des flancs, tenue et fonctionnement des roues, pièces endommagées...),
- Vérification du disjoncteur différentiel (à l'aide du bouton de test),
- Vérification du bouton poussoir d'arrêt d'urgence.

De préférence, l'équipe de maintenance réalisera les opérations suivantes :

- Eteindre le système complètement,
- Débrancher tous les connecteurs reliés à l'alimentation.

Puis, procèdera au nettoyage et au contrôle de l'état général :

- Souffler délicatement à l'air comprimé (air sec **non huilé**) l'intérieur de la baie afin d'éliminer la poussière accumulée dans les grilles et sur les composants.
 - **ATTENTION :** une pression d'air trop importante peut endommager des liaisons électriques.
- Vérifier le fonctionnement du ventilateur.
- Vérifier l'état du serrage des connexions électriques accessibles.
- Vérifier qu'il n'y a pas d'anomalies apparentes (composants, fils ou connexions surchauffés, noircis), ou bruit suspect (ventilateur, ...) : contacter Puissance+ le cas échéant.

10.2 Pannes et diagnostics

Les conditions de marche de la baie sont :

- Pas de condition d'arrêt locale (arrêt d'urgence non activé)
- Pas de condition d'arrêt distante (liaison 1-2 du connecteur J1 fermée)
- Porte de l'armoire fermée
- Température correcte (pas de défaut thermique).

Symptômes	Causes possibles
Le voyant « Sous Tension » est éteint	 Le sectionneur général du module M2, protection Puissance, est en position « OFF » Le disjoncteur différentiel du module M2, protection Puissance, n'est pas enclenché Les fusibles d'alimentation du transformateur de servitudes, mentionnés « Auxiliary Fuse » sur le Module M2, protection Puissance, sont ouverts ou cassés Le 400V réseau est absent Le voyant « Sous Tension » est cassé



Symptômes	Causes possibles
L'appui sur le bouton « Marche » est sans effet	 Le disjoncteur du module M1, protection Servitude, n'est pas fermé La porte arrière de la baie est ouverte : le contacteur de porte ne s'actionne que lorsque la porte est fermée Le bouton poussoir d'arrêt d'urgence est enfoncé La liaison entre les points 1 et 2 du connecteur J1 du module M1, protection Servitudes, n'est pas présente
L'afficheur ne s'allume pas à la mise sous tension	 Le module de protection M1, protection servitude, est arrêté : le voyant du bouton Marche / Arrêt est éteint Le secteur ne parvient pas au tiroir de commande Les fusibles d'alimentation du transformateur de servitudes, mentionnés « Auxiliary Fuse » sur la face avant du Module M2, protection Puissance, sont ouverts ou cassés
Pas de fonctionnement des contacteurs alors que les interfaces sont commandées	L'alimentation 24V interne est défectueuse
Le voyant rouge « Défaut thermique Phase x » est allumé en rouge sur l'écran des mesures Le voyant rouge « Défaut thermique » s'allume après un temps relativement long de fonctionnement en charge	 La ventilation est insuffisante pour évacuer la chaleur : abaisser le réglage du thermostat pour forcer la ventilation en vitesse haute L'air ambiant est trop chaud pour refroidir correctement la baie Un ventilateur ne fonctionne plus Surchauffe des dissipateurs internes : vérifier que les entrées d'air en ne sont pas obstruées
Le voyant « Amplificateur Phase x » est allumé en rouge sur l'écran d'autotest	 La liaison en fibre optique entre la carte de commande et la carte de régulation de la phase correspondante est défaillante L'alimentation de la carte de régulation de la phase correspondante est défaillante
Le voyant « Synthetiseur » est allumé en rouge sur l'écran d'autotest	 La liaison en fibre optique entre la carte de commande et la carte Synthétiseur est défaillante L'alimentation de la carte de régulation est défaillante



Symptômes	Causes possibles
Le voyant « E/S Numérique » est allumé en rouge sur l'écran d'autotest	 La liaison en fibre optique entre la carte de commande et la carte d'entrées sorties est défaillante L'alimentation de la carte de régulation est défaillante



11. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

11.1 <u>Caractéristiques d'entrée secteur</u>

L'entrée secteur a les caractéristiques suivantes :

- Câble d'entrée (J1) : PRYSMIAN, réf. H07RN-F, section 4x10 mm², longueur 5 mètres, 3 conducteurs plus terre (pas de neutre)
- **Type de réseau :** triphasé (3 Phases sans Neutre + Terre)
- Tension d'entrée : 400 VRMS +6% -10%
- Fréquence d'entrée : de 45 Hz à 60 Hz
- Courant d'entrée : 36 ARMS en gammes 130 ou 260, 50 ARMS en gamme 200 ou 400 ARMS
- **Rigidité diélectrique :** > 2500 VRMS pendant une minute, entrée secteur par rapport à la sortie reliée à la masse mécanique.

11.2 Caractéristiques de sortie

La sortie de puissance est constituée de 3 modules identiques, un par phase.

Voici les caractéristiques de sortie :

- **Connecteur de sortie (J2) :** AMPHENOL, réf. SLEF34H, 3 Phases + Neutre ou bornier interne (TB2) ABB M35/26 FF
- Puissance nominale : 3 x 5400 VA, 3 x 7400 VA / 10 minutes en gammes surtension
- **Isolation :** $Z > 100 M\Omega$ sous 500 V DC entre sortie et masse mécanique
- Brochage (identique sur J2 et TB2):
 - o 1: Phase 1
 - o 2: Phase 2
 - o 3: Phase 3
 - o 4 : Neutre
- Gamme 115 VRMS :
 - \circ Tension : 0 135 VRMS,
 - o Courant max permanent : 40 ARMS
 - Courant max surcharge: 100 ARMS
- Gamme 200 VRMS :
 - o Tension : 0 200 VRMS
 - o Courant max permanent: 40 ARMS / 10 minutes
 - Courant max surcharge : 100 ARMS
- Gamme 230 VRMS :
 - Tension : 0 270 VRMS
 - o Courant max permanent: 20 ARMS
 - Courant max surcharge : 50 ARMS
- Gamme 400 VRMS :
 - Tension : 0 400 VRMS
 - o Courant max permanent: 20 ARMS / 10 minutes
 - Courant max surcharge : 50 ARMS
- Durée surcharge: 0 5 s
- **Protection courant maximal :** coupure de la tension de sortie à partir de la limite de courant programmée.
- Etage d'entrée modules puissance :
 - o Connecteur : BNC RADIALL, référence R141.574.161
 - Tension d'entrée : -10 V / +10 V
 - Gain amplificateur :



- AC, Gamme 130 V / 200 V : 28.28 (282.8V pour 10 V en entrée)
- AC, Gamme 260 V / 400 V : 56.57 (565.7 V pour 10 V en entrée)
- DC toutes les gammes : 0.37 (3.7 V pour 10 V en entrée)
- Caractéristiques en « mode tension » :
 - Précision régulation tension :
 - Typique : (2x10⁻⁴ Vs nom) + (2x10⁻⁴ Vs prog)
 - Max : $(4x10^{-4} \text{ Vs nom}) + (4x10^{-4} \text{ Vs prog})$
 - Régulation secteur :
 - Typique : 5x10⁻⁴ Vs nom
 - Max : 10⁻³ Vs nom
 - Régulation en charge (10 100% ls nom):
 - Typique : 0.6V
 - Max : 0.8 V
 - Bruit et ondulation résiduelle (pour Vs nom et ls nom) :
 - RMS typique : $\leq 10^{-4}$ Vs nom
 - RMS max : $\leq 2 \times 10^{-4}$ Vs nom
 - Crête à crête typique : ≤ 10⁻³ Vs nom
 - Crête à crête max : 3x10⁻³ Vs nom
 - Coefficient de température :
 - Typique : ≤ 50 ppm Vs nom/°C
 - Max : ≤ 100 ppm Vs nom/°C
 - Stabilité sur 8h (après 15 min de fonctionnement) :
 - Typique : $\leq 2x10^{-4}$ Vs nom
 - Max : ≤ 5x10⁻⁴ Vs nom

Caractéristiques en limite de courant :

- Précision limite de courant :
 - Gamme : 0 106.3 ARMS.
 - Précision : 1% de la pleine échelle, soit 1A
- Régulation secteur :
 - Typique : 5x10⁻⁴ ls nom
 - Max : 10⁻³ Is nom
- Régulation en charge (10 100% ls nom):
 - Typique : 10⁻³ Is nom
 - Max : 2x10⁻³ Is nom
- Bruit et ondulation résiduelle (pour Vs nom et Is nom) :
 - RMS typique : $\leq 2 \times 10^{-4}$ ls nom
 - RMS max : $\leq 5 \times 10^{-4}$ ls nom
 - Crête à crête typique : $\leq 2 \times 10^{-3}$ ls nom
 - Crête à crête max : 5x10⁻³ ls nom
- Coefficient de température :
 - Typique : ≤ 100 ppm Is nom/°C
 - Max : ≤ 200 ppm ls nom/°C
- Stabilité sur 8h (après 15 min de fonctionnement) :
 - Typique : $\leq 5 \times 10^{-4}$ Is nom
 - Max : $\leq 10^{-3}$ Is nom
- Caractéristiques générateur de référence interne :
 - o Connecteurs : BNC RADIALL, référence R141.574.161
 - \circ Signal de sortie : -10 V / +10 V
 - Fréquence :
 - Range : 300 à 1050 Hz
 - Résolution réglage fréquence : 0.1Hz
 - Précision régulation fréquence : 0.1%
 - Phase :
 - Range : -360° +360°



- Résolution réglage phase : 0.1°
- Précision régulation phase : 0.3% (1°).
- Entrées/sorties numériques
 - o **Connecteur (J3) :** 3M, réf. 8325-6000, 25 points
 - Courant max des sorties : 1 ARMS
 - o Tensions max sur les sorties : 24 VDC / 48 VAC
 - Tension max sur les entrées : 24 VDC
 - o Résistance d'entrée (entrées numériques): 5100 Ohm
 - **Brochage :** voir aussi §6.4
 - 1:+24 VDC
 - 2:0 V DC
 - 3 : NC
 - 4 : Sortie 1 Commun
 - 5 : Sortie 1 Travail
 - 6 : Sortie 1 Repos
 - 7 : NC
 - 8 : Sortie 2 Commun
 - 9 : Sortie 2 Travail
 - 10 : Sortie 2 Repos
 - 11 : Sortie 3 Commun
 - 12 : Sortie 3 Travail
 - 13 : Sortie 3 Repos
 - 14 : Sortie 4 Commun
 - 15 : Sortie 4 Travail
 - 16 : Sortie 4 Repos
 - 18 : Input 1
 - 19 : Input 2
 - 20 : Input 3
 - 21 : Input 4
 - 22 : Commun Inputs
 - 23 : NC
 - 24 : NC
 - 25 : NC.
- Mesure de tension :
 - o Précision : 1% de la pleine échelle,
 - o Range :
 - Gamme 130 V : 0 135 VRMS / 0 190.9 Vpk
 - Gamme 200 V : 0 200 VRMS / 0 283.0 Vpk
 - Gamme 260 V : 0 270 VRMS / 0 381.8 Vpk
 - Gamme 400 V : 0 400 VRMS / 0 565.7 Vpk.
- Mesure de courant :
 - Gamme : 0 106.3 ARMS.
 - Précision : 1% de la pleine échelle, soit 1A

11.3 <u>Communication</u>

- Connecteur Ethernet : AMPHENOL, référence MRJ-5780-01
 - **Connecteur RS232 :** FCT, référence F09S0G1A
 - Brochage :
 - 1 : NC
 - 2 : Tx
 - 3 : Rx
 - 4 : NC
 - 5 : GND
 - 6:NC
 - 7 : NC



- 8 : NC
- 9 : NC

11.4 Caractéristiques mécaniques

Dimensions

- Largeur totale de la baie : 800 mm
- Profondeur totale de la baie : 800 mm
- Hauteur d'intégration : 38U (1689 mm)
- Hauteur totale de la baie : 2100 mm (avec roulettes et balise)
- Masse totale de la baie : 520 Kg
- Hauteur libre sous l'armoire : 140 mm environ

Finitions :

- Bâti de l'armoire : peinture couleur Gris RAL 7030
- Porte arrière et flancs de l'armoire : peinture couleur Gris RAL 7035
- Faces avants : peinture couleur Gris RAL 7035

11.5 Caractéristiques environnementales

11.5.1 Température

- Température d'utilisation : de 0 à 40 °C.
- Température de stockage de -40 °C à +85 °C.

11.5.2 Humidité relative

La baie est donnée pour une utilisation normale avec une humidité relative comprise entre 20 et 80 %, non condensante.

11.5.3 Indices de protection

L'alimentation a un indice de protection IP20 TBC.



12. ANNEXE A – PARAMETRES DE L'IHM

Dans la suite, sont montrées les copies d'écran de l'IHM avec l'indication des paramètres correspondants du tableau en §8.

12.1 Programmation des paramètres



12.2 Ecran des mesures





12.3 Entrées/sorties numériques



12.4 Configuration liaison Ethernet





12.5 Configuration liaison série

P_LOCALLOCH	ĸ	P_RS232_SPEED		
Connectivité	Série	/	2.	
Dalle tactile: (Active			
	RS232	RS422A	RS422B	
Bits par seconde:	9600			
Parité:	No	No	No	
Bits de données:	8	8	8	
Bits d'arrêt:	2	2	2	
>			•2•	

12.6 Autotest

